MANUÁL K POUŽITÍ SELFIE TYČE FIXED

CZ

Děkujeme za zakoupení selfie tyče s dálkovým ovládáním FIXED. Pomocí ní můžeme pořizovat autoportrét, integrovaný tripod umožňuje pohodlná postavení na podložce pro focení. Před použitím si prostudujte tento manuál.

1. PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

Před prvním použitím selfie tyče je nutné spárovat dálkový ovladač.

1) Stiskněte a držte spouštěcí tlačítko po 3 sekundy, dokud dioda nezačne blikat zeleně + blikání indikuje zapnutí Bluetooth.
2) Spárujte Vaše zařízení se „FIXED Snap" nebo „FIXED Snap Lite", jakmile jsou zařízení spárována, dioda zůstává svítit zeleně.
3) Stiskněte a držte spouštěcí tlačítko další 3 sekundy, Bluetooth se vypne.

2. NASTAVENÍ DRŽÁKU MOBILU

Vyklopte držák telefonu směrem nahoru a otočte o 90°, Držák lze otočit až o 180° tak, aby telefon byl ve vertikální poloze.

3. UMÍSTĚNÍ TELEFONU A VYSUNUTÍ TYČE

Roztáhněte držák telefonu směrem nahoru a upevněte telefon bezpečně do držáku. Poté můžete selfie tyč vysunout, k dispozici jsou 4 sekce vysunutí, až do vzdálenosti 56 cm.

4. POUŽITÍ SELFIE TYČE JAKO STATIV (VOLITELNÉ)

Tento produkt může sloužit i jako stativ. Rozevřete rukojeť selfie tyče ze spodeků části a umístěte ji na stabilní vodorovnou plochu, poten můžete vyjít odmaštěnou spodní selfie tyče a fotografovat pohodlně na dálku.

SAMOSTATNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ BLUETOOTH

Dosah Bluetooth je 10 metrů. Ve spodní části dálkového ovladače je nainstalována baterie. Pro tento produkt použijte knoflíkovou baterii CR1632.

SPECIFIKACE

Váha: 145 g
Max. rozměry: 18 cm
Podporované OS: > Android 4.3 / iOS 5.0
Max. délka vysunutí: 18 cm-56 cm
Počet sekcí vysunutí: 4
Typ baterie v ovladači: knoflíková baterie CR1632 – 3 V
Kapacita baterie: 130 mA
Frekvenční rozsah: 2,4 GHz – 2,48 GHz

PÉČE O VÝROBEK

Selfie tyč čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné chemické čistící prostředky nebo čistící spreje. Vyvarujte se styku s vodou a jinými tekutinami. Nenechávejte selfie tyč v blízkosti zdrojů tepla (radiátory apod.).

POZNÁMKY

Na výrobek se vztahuje záruka podle zákonných předpisů platných v zemích, kde je prodáván. V případě problémů se servisem se obraťte na prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili. FIXED nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním produktu.

Uchovejte manual.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

V případě potíží s výrobkem můžete kontaktovat naši podporu na webové adrese www.fixed.zone/podpora

Tento produkt je označen CE v souladu s ustanoveními směrnice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU. Tímto společnost FIXED.zone a.s. prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EMC 2014/30/EU a 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.

MANUÁL NA POUŽITIE SELFIE TYČE FIXED

SK

Ďakujeme za zakúpenie selfie tyče s diaľkovým ovládaním FIXED. Pomocou nej môžeme zhotovovať autoportrét, integrovaný trojnož umožňuje pohodlné postavenie na podložke pre fotenie. Pred použitím si preštudujte tento manuál.

1. PÁROVANIE BLUETOOTH

Pred prvým použitím selfie tyče je nutné spárovať diaľkový ovládač.

1) Stlačte a držte spúšťacie tlačidlo 3 sekundy, dokiaľ dioda nezačne blikať zelene + bliká indikuje zapnutí Bluetooth.
2) Spárujte Vaše zariadenie s „FIXED Snap" alebo „FIXED Snap Lite", akonáhle sú zariadenia spárované, dioda ostáva svietiť na zelenu.
3) Stlačte a držte spúšťacie tlačidlo ďalšie 3 sekundy, Bluetooth sa vypne.

2. NASTAVENIE DRŽIAKU MOBILU

Vyklopte držiak telefónu smerom nahor a otočte o 90°, Držiak ide otočiť aj o 180° tak, aby telefón bol vo vertikálnej polohe.

3. UMIESTNENIE TELEFÓNU A VYSUNUTIE TYČE

Roztiahnite držiak telefónu smerom nahor a upevnite telefón bezpečne do držiaku. Potom môžete selfie tyč vysunúť, k dispozícii sú 4 sekcie vysunutia, až do vzdialenosti 56 cm.

4. POUŽITIE SELFIE TYČE AKO STATÍV (VOLITEĽNÉ)

Tento produkt môže slúžiť i ako statív. Rozovrite rukoväť selfie tyče zo spodnej časti a umiestnite ju na stabilnú vodorovnú plochu, poten môžete vyjsť odmastenú spodnú selfie tyče a fotografovať pohodlne na dialku.

SAMOSTATNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ BLUETOOTH

Dosah Bluetooth je 10 metrov. V spodnej časti diaľkového ovládača je nainštalovaná batéria. Pre tento produkt použite gombíkovú batériu CR1632.

ŠPECIFIKÁCIA

Váha: 145 g
Max. rozmery: 18 cm
Podporované OS: > Android 4.3 / iOS 5.0
Max. dĺžka vysunutia: 18 cm-56 cm
Počet sekcí vysunutia: 4
Batéria v diaľkovom ovládači: gombíková batéria CR1632 – 3 V
Kapacita batérie: 130 mA
Frekvenčný rozsah: 2,4 GHz – 2,48 GHz

STAROSTLIVOSŤ O VÝROBOK

Selfie tyč čistite suchým handričkom. Nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky alebo čistiace spreje. Vyvarujte sa styku s vodou a inými tekutinami. Nenechávajte selfie tyč v blízkosti zdrojov tepla (radiátory apod.).

POZNÁMKY

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa zákonných predpisov platných v krajinách, kde je predávaný. V prípade problémov so servisom sa obráťte na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili. FIXED nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným používaním produktu.

Uchovajte manual.

RIEŠENIE POTÍAŽÍ

V prípade potíží s výrobkom môžete kontaktovať našu podporu na webovej adrese www.fixed.zone/podpora



Tento produkt je označený CE v súlade s ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU. Týmto spoločnosť FIXED.zone a.s. prehlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU

FIXED.zone a.s.

FIXED SELFIE STICK USER MANUAL

EN

Thank you for purchasing FIXED selfie stick with remote control. You can take self-portraits with it and the integrated tripod allows comfortable positioning on the mat for shooting. Read this manual before use.

1. BLUETOOTH PAIRING

Before using the selfie stick for the first time, you need to pair the remote control.

1) Press and hold the start button for 3 seconds until the LED flashes green + flashing indicates Bluetooth is on.
2) Pair your device with the "FIXED Snap" or "FIXED Snap Lite", as soon as the devices are paired, the LED remains green.
3) Press and hold the start button for another 3 seconds, Bluetooth will turn off.

2. ADJUSTING THE PHONE HOLDER

Tilt the phone holder upwards and rotate it 90°. The holder can also be rotated 180° so that the phone is in a vertical position.

3. PLACING THE PHONE AND EXTENDING THE STICK

Pull the phone holder upwards and secure the phone in the holder. Then you can put the selfie stick up, there are 4 sections to extend, up to 56 cm.

4. USING SELFIE STICK AS A TRIPOD (OPTIONAL)

This product can also be used as a tripod. Unfold the selfie stick handle from the bottom and place it on a stable horizontal surface, then you can use the removable selfie stick trigger and shoot comfortably from a distance.

SEPARATE BLUETOOTH REMOTE CONTROL

Bluetooth range is 10 meters. The battery is located at the bottom of the remote control. Use a CR1632 button cell battery for this product.

SPECIFICATIONS

Weight: 145 g
Max. load capacity: 1 kg
Supported OS:> Android 4.3 / iOS 5.0
Max. extension length: 18 cm-56 cm
Number of extension sections: 4
Battery type in remote control: button cell battery CR1632 - 3 V
Battery capacity: 130 mA
Frequency range: 2.4 GHz – 2,48 GHz

PRODUCT CARE

Clean the selfie stick with a dry cloth. Do not use any chemical detergents or cleaning sprays. Avoid contact with water and other liquids. Do not leave the selfie stick near heat sources (radiators, etc.).

NOTES

The product is warranted in accordance with the regulations in force in the countries where it is sold. In case of service problems, contact the dealer where you purchased the product. FIXED assumes no liability for damage caused by improper use of the product.

Keep the manual.

TROUBLESHOOTING

In case of problems with the product, you can contact our support at www.fixed.zone/podpora

This product is CE marked in accordance with EMC Directive EMC 2014/30/EU and RoHS 2011/65/EU. FIXED.zone a.s. hereby declares that this product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of EMC Directives EMC 2014/30/EU and RoHS 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.

BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM FIXED SELFIE-STICK

DE

Wir möchten uns bei Ihnen für die Anschaffung des FIXED Selfie-Sticks mit Fernauslöser herzlich bedanken. Mit diesem Selfie-Stick können Sie Selbstporträts machen, integriertes Tripod ermöglicht einfaches Stehen auf der Fotounterlage. Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung aufmerksam durch.

1. BLUETOOTH-KOPPELN

Vor der ersten Benutzung des Selfie-Sticks ist der Fernauslöser zu koppeln.

1) Drücken Sie die Ausslösetaste und halten Sie diese über 3 Sekunden, bis die Diode beginnt gelb zu blinken + das Blinken zeigt eingeschaltetes Bluetooth an.
2) Koppeln Sie Ihr Gerät mit „FIXED Snap" oder „FIXED Snap Lite", sobald die Geräten gekoppelt sind, bleibt die Diode gelb zu leuchten.
3) Drücken Sie die Auslösetaste und halten Sie diese über weitere 3 Sekunden, und Bluetooth schaltet sich aus.

2. EINSTELLUNG DER HANDYHALTERUNG

Klappen Sie die Handyhalterung hoch und drehen Sie sie um 90°. Der Halter ist außerdem bis zu 180° drehbar, damit das Mobiltelefon in vertikaler Position befindet.

3. ANBRINGEN DES MOBILTELEFONS UND AUSZIEHEN DES STICKS

Ziehen Sie die Handyhalterung nach oben aus und bringen Sie das Mobiltelefon sicher in die Halterung an. Anschließend kann der Selfie-Stick ausgezogen werden, zur Verfügung stehen 4 Ausziehsektionen, bis in den Abstand von 56 cm.

4. BENUTZUNG DES SELFIE-STICKS ALS STATIV (OPTIONAL)

Dieses Produkt kann auch als Stativ genutzt werden. Öffnen Sie den Griff des Selfie-Sticks von unteren Teil, und stellen Sie diese an einer stabilen waagrechte Fläche, dann kann der abnehmbare Auslöser des Selfie-Sticks benutzt werden, und Sie können bequem aus einem größeren Abstand fotografieren.

AUTKONTROLLER BLUETOOTH FERNAUSLÖSER



Die Reichweite von Bluetooth beträgt 10 Meter. Der Akku ist im unteren Teil des Fernauslösers aufbewahrt. Benutzen Sie für dieses Produkt den CR1632-Knopfzellen-Akku.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht: 145 g
Max. Tragfähigkeit: 1 kg
Unterstützte Betriebssysteme: > Android 4.3 / IOS 5.0
Max. Ausziehlänge: 18 cm-56 cm
Anzahl der Ausziehsektionen: 4
Typ der Batterie im Fernbedienung: CR1632-Knopfzellen - 3 V
Batteriekapazität: 130 mA
Frequenzbereich: 2,4 GHz – 2,48 GHz

PRODUKTPFLEGE

Selfie-Stick mit einem trockenen Tuch reinigen. Keine chemischen Reinigungsmittel, bzw. Reinigungssprays benutzen. Kontakt mit Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten vermeiden. Selfie-Stick von Wärmequellen (Heizkörper, usw.) fernhalten.

HINWEISE

Auf das Produkt besteht sich die Garantie gemäß den Vorschriften, die in den Ländern, wo es auch verkauft wird. Im Falle von Problemen mit dem Service wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. FIXED haftet nicht für Schäden infolge einer unsachgemäßen Verwendung des Produktes.

Bewahren Sie diese Anleitung auf.

LÖSUNG VON PROBLEMEN

Im Falle von Schwierigkeiten mit dem Produkt können Sie sich mit unserem Support auf folgender Website in Verbindung setzen: www.fixed.zone/podpora

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen der Richtlinien EMC 2014/30/EU und RoHS 2011/65/EU. Hiermit erklärt FIXED.zone a.s., dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien EMC 2014/30/EU und RoHS 2011/65/EU ist.

FIXED.zone a.s.

GUIDE D'UTILISATION DE BÂTON SELFIE FIXED

FR

Merci d'avoir acheté le bâton de selfie FIXED avec télécommande. Avec ce bâton, vous pouvez prendre des autoportraits, le trépied intégré permet de vous tenir confortablement sur le tapis de prise de vue. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'appareil.

1. JUMELAGE BLUETOOTH

Avant d'utiliser le bâton de selfie pour la première fois appairer la télécommande.

1) Maintenir enfoncé le bouton de déclenchement pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en vert + le clignotement indique que le Bluetooth est activé.
2) Appairez votre appareil avec « FIXED Snap » ou « FIXED Snap Lite », Le voyant clignote en fixe lorsque les appareils sont jumelés.
3) Maintenir enfoncé le bouton de démarrage de nouveau pendant 3 secondes, le Bluetooth se désactive.

2. INSTALLER LE SUPPORT POUR SMARTPHONE

Incliner et tourner de 90° le support pour smartphone. Le support peut également être tourné de 180° pour permettre la mise en place du smartphone en position verticale.

3. MONTER LE TÉLÉPHONE ET AJUSTER LE BÂTON

Tirer en soulevant le support et fixer le smartphone dans le support. Ensuite, ajuster la longueur du bâton selfie, il y a 4 sections de rallonge qui une distance de 56 cm.

4. UTILISER LE BÂTON SELFIE COMME TRÉPIED (FACULTATIF)

Ce produit peut également servir de trépied. Ouvrir la poignée du bâton selfie à partir du bas et le placer sur une surface stable et horizontale, puis vous pouvez utiliser le déclencheur détachable du bâton selfie pour prendre des photos confortablement à distance.

TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH AUTONOME

La portée Bluetooth est de 10 mètres. Une batterie se trouve dans la partie supérieure de la télécommande. Pour ce produit utiliser une pile bouton CR1632.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids : 145 g
Capacité de charge max : 1kg
Compatible avec: > Android 4.3 / IOS 5.0
Longueur d'extension maximale : 18 cm-56 cm
Nombre de sections d'extension : 4
Type de batterie de la télécommande - pile bouton CR1632 - 3 V
Capacité de la batterie : 130 mA
Gamme de fréquences : 2,4 GHz – 2,48 GHz

ENTRETIEN DU PRODUIT

Nettoyer le bâton selfie avec un chiffon sec. Ne pas utiliser des nettoyants chimiques ou des sprays de nettoyage. Eviter le contact avec eau et autres liquides. Ne pas laisser le bâton selfie à proximité de sources de chaleur (radiateurs, etc.).

NOTES

Le produit est garanti conformément aux dispositions applicables en vigueur dans les pays où il est vendu. En cas de problèmes de service, veuillez contacter votre revendeur. FIXED n'assume pas la responsabilité pour les dommages causés suite à une utilisation autre que prévue du produit.

Conservez le manuel.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des difficultés avec votre produit, vous pouvez contacter notre SAV à l'adresse www.fixed.zone/podpora

Ce produit est marqué CE conformément à la directive EMC 2014/30/EU et à la directive RoHS 2011/65/EU. FIXED.zone a.s. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences et aux autres dispositions applicables des directives CEM 2014/30/EU et 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KIJKA DO SELFIE FIXED

PL

Dziękujemy za zakupienie statywu sterowanego kijka do selfie FIXED. Za pomocą kijka można robić autoportrety, zintegrowany trójnóg pozwala na wygodne ustawienie na podłożu w celu fotografowania. Przed użyciem prosimy przeczytać niniejszą instrukcję.

1. PAROWANIE BLUETOOTH

Przed pierwszym użyciem kijka do selfie należy sparować go z urządzeniem sterującym.

1) Naciskamy i trzymamy przez 3 sekundy przycisk wyzwalacza, aż dioda zaczyna migać na zielono + migające wskazuje włączony Bluetooth.
2) Parujemy nasze urządzenie z „FIXED Snap" albo „FIXED Snap Lite", gdy tylko urządzenia są sparowane, wskaźnik świeci zielonym światłem ciągłym.
3) Naciskamy i trzymamy przez kolejne 3 sekundy przycisk wyzwalacza, Bluetooth wyłącza się.

2. USTAWIENIE UCHWYTU TELEFONU

Przechyl uchwyt telefonu w kierunku do góry, i obróć go o 90°, Uchwyt można obrócić także o 180° tak, aby telefon znajdował się w pozycji pionowej.

3. UMIESZCZENIE TELEFONU I WYSUWANIE KIJKA

Rozchyl uchwyt telefonu w kierunku do góry, a umieść telefon stabilnie w uchwycie. Następnie można wysunąć kijka do selfie, k dispozícii są 4 sekcje wysuwania, do odległości aż 56 cm.

4. UŻYCIE KIJKA DO SELFIE W ROLI STATYWU (OPCJONALNE)

Produkt może służyć także w roli statywu. Rozchyl rękojeść kijka do selfie od spodu, a umieść ją na stabilnej powierzchni poziomej, następnie można wykorzystać zdejmowane wyzwalacze kijka i wygodnie robić zdjęcia zdalne.

SAMODZIELNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA BLUETOOTH

Zasięg Bluetooth wynosi 10 metrów. W dolnej części pilota jest wbudowana bateria. Do tego produktu używamy baterii guzikowej CR1632.

DANE TECHNICZNE

Masa: 145 g
Nośność maks.: 1kg
Obsługiwane SO: > Android 4.3 / IOS 5.0
Maks. długość wysunięcia: 18 cm do 56 cm
Ilość sekcji wysuwania: 4
Typ baterii w pilocie zdalnego sterowania: pilot zdalnego sterowania CR1632 - 3 V
Pojemność baterii: 130 mA
Zakres częstotliwości: 2,4 GHz – 2,48 GHz

PIELĘGNACJA PRODUKTU

Kijek do selfie należy czyścić suchą ściereczką. Nie wolno używać jakichkolwiek chemicznych preparatów czyszczących oraz środków czyszczących w sprayu. Unikaj kontaktu z wodą i innymi cieczami. Trzymaj kijek do selfie z dala od źródeł ciepła (kaloryfery itp.).

UWAGI

Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w krajach, gdzie jest produkowany. Jeśli wystąpią jakieś problemy z serwisem, zwróć się do sprzedawcy, w którym urządzenie zostało zakupione. FIXED nie przejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem produktu.

Zachowaj instrukcję.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku problemów z produktem prosimy skontaktować się z naszym Działem Wsparcia na stronie internetowej www.fixed.zone/podpora

Produkt posiada oznakowanie CE zgodnie z postanowieniami dyrektyw EMC 2014/30/EU oraz RoHS 2011/65/EU. Spółka FIXED.zone a.s. niniejszym deklaruje, że produkt spełnia podstawowe wymagania i inne stosowne postanowienia dyrektyw EMC 2014/30/EU oraz 2011/65/UE.

FIXED.zone a.s.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE A PRODUSULUI BASTONULUI SELFIE FIXED

RO

Vă mulțumim pentru achiziționarea bastonului selfie cu telecomandă FIXED! Cu ajutorul acestui fel de autoportrete, trepiedul integrat vă permite așezarea confortabilă pe suprafețe de fotografiere. Citiți acest manual înainte de utilizare.

1. IMPERECHEREA BLUETOOTH

Înainte de a utilizza bastonul selfie pentru prima dată, trebuie împerecheasca telecomanda.

1) Apăsați și țineți apăsat butonul de declanșare timp de 3 secunde, până ce dioda începe să clipească în verde + clipirea indică Bluetooth activat.
2) Împerechezi dispozitivul dumneavoastră cu „FIXED Snap" sau „FIXED Snap Lite", odată ce dispozitivele sunt împerechiate, dioda va rămâne să luminze în verde.
3) Apăsați și țineți apăsat butonul de declanșare încă 3 secunde, Bluetooth se va opri.

2. REGLAREA SUPORTULUI PENTRU TELEFONUL MOBIL

Basculați suportul pentru telefon în sus și rotiți-l cu 90°,Suportul poate fi rotit și cu 180°, astfel încât telefonul să fie în poziție verticală.

3. AMPLASAREA TELEFONULUI ȘI EXTINDEREA BASTONULUI

Extrageți suportul pentru telefon în sus și fixați bine telefonul în suport. După aceasta puteți extinde bastonul selfie, la dispoziție fiind 4 secțiuni de extensie, până la o distanță de 56 cm.

4. FOLOSIREA BASTONULUI SELFIE CA ȘI STATIV (OPȚIONAL)

Acest produs poate servi și ca stativ. Deschideți mânerul bastonului selfie în partea de jos și amplasați-l pe o suprafață orizontală stabilă, apoi puteți folosi declanșatorul bastonului selfie și puteți realiza fotografii confortabil de la distanță.

TELECOMANDĂ BLUETOOTH INDEPENDENTĂ

Raza de acțiune Bluetooth este 10 metri. În partea de jos a telecomenzii este amplasată bateria. Pentru produsul acesta, utilizați o baterie de tip button CR1632.

SPECIFICATII

Greutate: 145 g
Sarcină maximă: 1kg
SO suportate: > Android 4.3 / IOS 5.0
Lungimea max. de extindere: 18 cm - 56 cm
Numărul secțiilor de extindere: 4
Tip de baterie în telecomandă: baterie tip button CR1632 - 3 V
Capacitatea bateriei: 130 mA
Gama de frecvențe: 2,4 GHz – 2,48 GHz

ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI

Curățați bastonul selfie cu o lavetă uscată. Nu folosiți produse chimice de curățare sau spreyuri de curățare. Evitați contactul cu apă și alte lichide. Nu lăsați bastonul selfie în apropierea surselor de căldură (caloriferele s.a.).

OBSERVAȚII

La produs se oferă garanție în conformitate cu prevederile legale ale statelor în care este comercializat. În caz de probleme de service, vă rugăm sa contactati distribuitorul de la care ați achiziționat dispositivul. FIXED nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizare necorespunzătoare a produsului.

Păstrați manualul.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

În cazul vreunei probleme cu produsul, puteți contacta suportul nostru la adresa www.fixed.zone/podpora

Acest produs este insemnat cu marca CE în conformitate cu prevederile Directivei EMC 2014/30/EU și RoHS 2011/65/EU. Prin prezenta, compania FIXED.zone a.s. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din Directivele EMC 2014/30/UE și 2011/65/UE.

FIXED.zone a.s.

FIXED SELFIE STICK – ANVÄNDARMANUAL

SV

Tack för att du köpte FIXED Selfie Stick med fjärrstyrning. Med den kan vi ta självporträtt, det integrerade stativet gör att fotografen kan stå på fotomattan. Läs igenom denna handbok innan du använder produkten.

1. BLUETOOTH-PARNING

Innan du använder selfiesticken för första gången måste du para ihop fjärrstyrningen.

1) Tryck och håll in startknappen i 3 sekunder tills lysdioden börjar blinka grönt + blinkande indikerar att Bluetooth är på.
2) Nu ska du para din enhet med "FIXED Snap" eller "FIXED Snap Lite", när enheterna är sammankopplat, lyser LEDen grant.
3) Tryck på startknappen och håll den intryckt i ytterligare 3 sekunder för att stänga av Bluetooth.

2. SÄTTA DRÄGG INSTALLERA TELEFONHÅLLAREN

Installera telefonhållaren uppåt och vrid den 90°. Telefonhållaren kan också vridas 180° så att telefonen är i vertikalt läge.

3. PLACERING AV TELEFONEN OCH FÖRLÄNGNING AV STÄNGEN

Dra telefonhållaren uppåt och fäst telefonen ordentligt i hållaren. Sedan kan du förlänga selfiesticken, det finns 4 sektioner för förlängning, upp till ett avstånd på 56 cm.

4. ANVÄND SELFIE STICK SOM STATIV (ALTERNATIV)

Denna produkt kan också fungera som ett stativ. Vik ut selfiestickens handtag underifrån och placera den på en stabil horisontell yta, sedan kan du använda den avtagbara utlösaren för att ta bilder bekvämt på avstånd.

FRISTÅENDE BLUETOOTH-FJÄRRKONTROLL

Bluetooth-räckvidde är 10 meter. Ett batteri finns i botten av fjärrkontrollen. Använd ett CR1632 knappcellsbatteri för denna produkt.

SPECIFIKATIONER

Vikt: 145g
Max. belastnyttet: 1kg
Stöds av dessa OS :> Android 4.3 / IOS 5.0
Max. längd: 18 cm – 56 cm
Antal förlängningssektioner: 4
Batterityp i fjärrkontrollen: knappcellsbatteri CR1632 – 3 V
Batterikapacitet: 130 mA
Frekvensområde: 2,4 GHz – 2,48 GHz

UNDERHÅLL AV PRODUKTEN

Rengör selfiesticken med en torr trasa. Använd inga kemiska rengöringsmedel eller rengöringssprayer. Undvik kontakt med vatten och andra vätskor. Lämna inte selfiesticken i närheten av värmekällor (radiatorer etc.).

ANMÄRKNINGAR

Produkten är garanterad i enlighet med de rättsliga bestämmelser som gäller i länderna där den säljs. Om du har problem med service, kontakta den återförsäljare som du köpte utrustningen av.

FIXED tar inget ansvar för skador som orsakats av felaktig användning av produkten.

Ta hand om manualen.

FELSÖKNING

Om du har problem med din produkt kan du kontakta vår support på följande adress www.fixed.zone/podpora

Denna produkt är CE-märkt i enlighet med EMC-direktivet 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU. FIXED.zone a.s. förklarar härmed att denna produkt är i enlighet med de grundläggande och andra relevanta bestämmelser i EMC-direktiven 2014/30/EU och 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.

MANUAL FOR BRUK AV FIXED-SELFIE-STANGEN

NO

Takk skal du ha for å ha kjøpt selfie-stang med FIXED-fjernstyring. Med den kan vi ta selvportretter, det integrerte stativet gir en selfiefotograf mulighet på puten for fotografering. Gå igjennom og les denne manualen før bruk.

1. BLUETOOTH-PARING

Før du skal bruke selfie-stangen for første gang, så må du pare den med fjernstyringen.

1) Trykk og hold inne startknappen i tre sekunder til LED-en begynner å blinke grønt + blinkende indikerer at Bluetooth er slått på.
2) Par enheten dine med "FIXED Snap" eller "FIXED Snap Lite", når enhetene er sammenkoblet, lyser LEDen grønt.
3) Trykk på og hold inne startknappen i ytterligere 3 sekunder: Bluetooth slås av.

2. INNSTILLING AV MOBILTELEFONHOLDEREN

Vipp telefonholderen oppover og vri den 90°. Holderen kan også roteres 180°, slik at telefonen blir stående i vertikal posisjon.

3. PLASSERING AV TELEFONEN OG UTSKYVNING AV STANGEN

Trekk ut telefonholderen oppover og fest telefonen sikkert til holderen. Da kan du ta ut selfie-stangen, det er fire forlengningssekksjoner til rådighet, opp til en avstand på 56 cm.

4. BRUK AV SELFIE-STANGEN SOM STATIV (VALGFRITT)

Dette produktet kan også brukes som stativ. Slå ut selfiestanghåndtaket fra bunnen og plasser det på en stabil horisontal overflate, så kan du bruke den avtakbare selfiestangutløseren og skyte komfortabelt på avstand.

SELVSTENDIG BLUETOOTH-FJERNKONTROLLEN

Dosah Bluetooth je 10 metrů. V den nedře dolní a fermkontrolen er batteriet plassert. Benytt for dette produktet knappbatteriet CR1632.

SPESIFIKASJONER

Vekt: 145 g
Max. lastkapasitet: 1kg
Støtter OS :> Android 4.3/IOS 5.0
Maks. utskyvningslengde: 18 cm-56 cm
Antall utskyvningssekksjoner: 4
Batteritype i fjernkontrollen: knappcellsbatteri CR1632 – 3 V
Batterikapasitet: 130 mA
Frekvensområde: 2,4 GHz – 2,48 GHz

STELL AV PRODUKTET

Gjør selfie-stangen ren med tørr ny. Ikke bruk ikke kjemiske rengjøringsmidler eller rengjøringssprayer. Unngå kontakt med vann og andre vasker. Ikke la selfie-stangen bli liggende i nærheten av varmekilder (radiatorer osv.).

MERKNADER

For produktet gjelder garanti iht. lovforskrifter som gjelder i de landene der produktet selges. Skulle du få problemer med service, så vennligst henvend deg til forhandleren du kjøpte selfiesten hos. FIXED tar ikke på seg ansvaret for skader forårsaket av gal bruk av produktet.

Ta vare på manualen.

PROBLEMLØSNING

Skulle det oppstå problemer med produktet, kan du kontakte vår kundestøtte via nettadressen www.fixed.zone/podpora

Dette produktet er CE-merket i samsvar med bestemmelsene i direktiv EMC 2014/30/EU og RoHS 2011/65/EU. Herved erklærer forretninet FIXED.zone a.s. at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivene EMC 2014/30/EU og 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.

FIXED -SELFIEKEPIN KÄYTTÖOHJE

FI

Kiitos, että ostit FIXED -selfiekepin kauko-ohjaimen kanssa. Sen avulla voit ottaa selfeitä. Integroidun jalustan avulla selfiekepin mukaanotti pysyy pohjalla. Lue tämä ohje ennen käyttöä.

1. BLUETOOTH PARITTAMINEN

Ennen ensimmäistä selfiekepin käyttöä on pakko parittaa kauko-ohjain.

1) Paina ja pidä alhaalla ON/OFF-näppäintä 3 sekuntia. Sitten diode alkaa vilkaista. Vilkuminen tarkoittaa, että Bluetooth on päällä.
2) Parita laitteesi FIXED Snapin tai FIXED Snap Lite kanssa. Kun laitteet ovat parittaneet, diodi palaa vihreänä.
3) Paina ja pidä ON/OFF-näppäin vielä 3 sekuntia. Bluetooth sammuu.

2. PUHELINTELINEEN ASENNOS

Nosta puhelintelineen yläpuolen ja kääntää 90°. Puhelintelineetä voi kääntää 180° niin, että puhelin on pystysuorassa asennossa.

3. PUHELIMEN ASENNUS JA SELFIEKEPIN VETÄMINEN

Levitä puhelintelineen yläpuolelta ja turvallisesti kiristä puhelin telineeksi. Sitten voit selfiekepin pois. On saatavilla 4 vetämisen osaatoa, jopa 56 cm :n pituuteen.

4. SELFIEKEPPI JALUSTANA (VALINNAISTA)

Tämä tuote voi toimia myös jalustana. Levitä selfiekeppi käsipuolelta alkaosaita ja ojenna se vaakasuoralle pinnale. Sitten voit käyttää selfiekepin irrottavaa laukaisinta ja mukavasti ottaa valokuvia etäältä.

ERILLINEN BLUETOOTH KAUKO-OHJAIN

Bluetooth toimintaetäisyys on 10 metriä. Kauko-ohjaimen akkupaikka on alaosa. Tälle tuotteelle käytä nappipatteria CR1632.

ERITTELY

Paino: 145 g
Maksimikuormaus: 1kg
Tuettuja käyttöjärjestelmiä: >Android 4.3 / IOS 5.0
Vetämisen maksimipituus: 18-56 cm
Vetämisen osaston luku: 4
Ohjaimen pariston laji: nappipatteri CR1632 – 3 V
Akun kapasiteetti: 130 mA
Taajuusalue: 2,4 GHz – 2,48 GHz

HUOLENPITO TUOTTEESTA

Puhdista selfiekepyt kuivalla kankaalla. Älä käytä mitään kemiallisia puhdistusaineita eikä puhdistussuumuttelia. Älä asetaa selfiekeppiä vedelle eikä muille nesteille. Älä sijoita selfiekepp