FIXED SPIN



CZ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme za zakoupení snímače kadence šlapání FIXED Spin. Zařízení je vyrobeno dle vysokých standardů značky a splňuje nejrůznější světová kvalitativní kritéria.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Snímač kadence šlapání s protiskluzovými nožičkami.

POSTUP PRO SPUŠTĚNÍ

1. Pro spuštění senzoru je potřeba výjmout ochranu baterie.
2. Postočte kryt baterií proti směru hodinových ručiček.

3. Otevřete kryt a vyjměte baterii.
4. Vyjměte plastovou ochranu baterie umístěnou na konvexních kontaktech.
5. Kryt opět nasaďte, postočte do správné polohy.
6. Připravena k použití.

PŘEDPRÁVNÍ REZI BRŽDY

1. Pro nastavení baterie na na druhé straně senzoru rozvinutí indikační LED.
   a. Červená barva: režim měření rychlosti
   b. Modrá barva: režim kadence šlapání
2. Přepínání mezi režimy měření rychlosti a kadence šlapání můžete měnit výmutím baterie ze senzoru a opětovným vložením.

POSTUP PŘI POUŽITÍ

UKOTŘENÍ PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI

1. Nasaďte oválnou gumovou podložku na zadní senzoru
2. Připevněte senzor pomocí velké gumičky na vnitřní straně.

UKOTŘENÍ PRO MĚŘENÍ KADENCE ŠLAPÁNÍ

1. Nasaďte oválnou gumovou podložku na zadá senzoru
2. Připevněte senzor pomocí malé gumičky na šlapací kliku.

VÝMĚNA BATERIE

FIXED Spin napájí kvalitní 3V baterie CR2032. Při běžném užívání činí životnost baterie průměrně 1 rok. Dbejte na správnou polaritu, aby nedošlo k poškození malé elektroniky uvnitř senzoru jako ta původní.

1. Vyměna baterie bezpečně postočte kryt proti směru hodinových ručiček.

2. Odejměte kryt a vyndejte baterii CR2032. Vyjměte vybitou baterii a nahraďte za novou.
3. Kryt opět nasaďte, postočte do správné polohy.
4. Připravena k použití.
5. Staru baterii ekologicky zlikvidujte.

KOMPATIBILITA

Díky podpoře ANT+ a BT 4.0 je FIXED Spin propojitý s tachometry a navigacemi, chytrými telefony, sportovními hodinkami a většinou populárních aplikací. Je však nutné, aby tato zařízení používala standardní protokol ANT+ nebo BT 4.0. Tato zařízení pak při každém otočení kola snímají a zobrazují údaje o rychlosti či kadenci šlapání v reálném čase.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Limit měření do rychlosti: 120 km/h
- Limit měření kadence: 300 otáček za minutu
- Baterie: 1 Baterie: CR2032 s životnostou až 1 rok
- Odolnost vod: vodě: IP67
- Přípojenie: BT a ANT+
- Bluetooth: 4.0
- Pracovní teplota: 0-40°C
- Přenosová vzdálenost: BT 30 m, ANT+: 10 m
- Rozměr senzoru: 38 x 30 x 10 mm
- Váha: 9 g

OBSAH BALENÍ

Snímač kadence šlapání a rychlosti šlapání FIXED Spin
Gumové podložky 2x
Gumičky na připevnění senzoru
Uživatelská příručka

CERTIFIKACE A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

ŘEŠENÍ POTÍZÍ:

V případě potíží s výrobkem můžete kontaktovat naši podporu na webové adrese www.fixed.zone/podpora

LIKVIDACE PRODUKTU

(Platí v zemích s odděleným systémy sběru recyklovatelných materiálů)
Starý produkty nesmějí být likvidovány spolu s běžným komunálním odpadem! Použitá zařízení nebo kompletní, zlikvidujte jej v souladu s platnými předpisy o ve vaší zemi.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují. Tímto FIXED.zone a.s. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.fixed.zone/declaration

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY (PLATÍ V EVROPSKÉ UNII A V ZEMÍCH SE SAMOSTATNÝMI SBĚRNÝMI SYSTÉMY)

Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí či újmě na zdraví lidském zdraví způsobeným nekontrolovaným likvidací odpadu, oddělte, prosím, od ostatní typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo, kde byl produkt zakoupen, nebo místní kancelář k informacím o recyklaci tohoto typu výrobku. Právnické osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by se neměl spolu s dalšími průmyslovými odpady za účelem likvidace. Při nesprávné likvidaci výrobku se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie.

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Česká republika

SK

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme, že ste si zakúpili snímač kadencie šliapania FIXED Spin. Zariadenie je vyrobené podľa vysokých štandardov značky a spĺňa najrozličnejšie kritériá kvality výrobkov.

POPIS ZARIADENIA

Snímač kadencie a rýchlosti šliapania. Zariadenie je určené na meranie hodnôt na sledovanie rýchlosti a kadencie šliapania.

POSTUP NA SPUSTENIE

1. Na spustenie snímača je potrebné odstrániť ochranu batérie.
2. Otočte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

3. Otvorte kryt a vyberte batériu.
4. Vyberte plastovú ochranu batérie umiestnenú na konvexných kontaktoch.
5. Nasaďte späť kryt a otočte ho do správnej polohy.
6. Pripravené na použitie.

PREPÍNANIE MEDZI REŽIMMI

1. Pre zmenu batérie na druhej strane senzoru rozvinúť indikačnú LED.
   a. Červená farba: režim meraní rýchlosti
   b. Modrá farba: režim kadencie šliapania
2. Prepínanie medzi režimy meraní rýchlosti a kadencie šliapania môžete meniť vybratím batérie zo senzoru a opätovným vložením.

POSTUP PRE POUŽITIE

MONTÁŽ NA MERANIE RÝCHLOSTI

1. Umiestnite oválnu gumovú podložku na zadnú stranu snímača
2. Pomocou strmeňa z vou kolesa pomocou veľkej gumovej pásky

POZÍCIA NA MERANIE KADENCIE ŠLIAPANIA

1. Na zadnú stranu senzoru položte plochú gumovú spoju s ostatnými komponentami odpadom. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu senzoru, odporúčame, aby ste si dôsledne zdržali spôsobeným nekontrolovaným likvidácii odpadu, oddeľte, prosím, od ostatných typ odpadu a recyklujte je zodpovedné k podpore opätovného využitia hmotných zdrojov.

Soukromé osoby môžu kontaktovať predajní misto, kde byl produkt zakoupen, nebo místní kancelář k informacím o recyklaci tohoto typu výrobku. Právnické osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by se neměl spolu s dalšími průmyslovými odpady za účelem likvidace. Při nesprávné likvidaci výrobku se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie.

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Česká republika

EN

USER MANUAL

Thank you for purchasing the FIXED Spin pedaling cadence sensor. The device is manufactured to the brand's high standards and meets the strictest benchmarks for product quality.

DEVICE DESCRIPTION

Pedaling cadence and speed sensor. The device is designed to measure values to track your pedaling speed and cadence.

PROCEDURE TO START

1. To start the sensor, the battery protection must be removed.
2. Turn the battery cover counterclockwise.

3. Open the cover and remove the battery.
4. Remove the plastic battery protector located on the metal contacts.
5. Replace the cover, rotate to the correct position.
6. Ready to use.

SWITCHING BETWEEN MODES

1. When the battery is inserted, the indicator LED on the other side of the sensor will light up.
   a. Red: speed measurement mode
   b. Blue: pedaling cadence mode
2. You can switch between speed and cadence modes by removing the battery from the sensor and reinserting it.

PROCEDURE FOR USE

SPEED MEASUREMENT PLACEMENT

1. Place the oval rubber pad on the back of the sensor
2. Attach the sensor to the wheel axle with the large rubber band

MOUNTING ON PEDALLING CADENCE

1. Place a flat rubber pad on the back of the sensor
2. Attach the sensor with a small rubber band to the pedal crank

REPLACING THE BATTERY

FIXED Spin is powered by a high quality 3V CR2032 battery. In normal use, the battery life is on average 1 year. Please ensure that the new battery has the same specifications as the original one.

1. To replace the battery, turn the cover counterclockwise.

2. Remove the cover and take out the CR2032 battery. Remove the dead battery and replace with a new one.
3. Replace the cover, rotate to the correct position.
4. Ready to use.
5. Environmentally dispose of the old battery.

COMPATIBILITY

Thanks to ANT+ and BT 4.0 support, FIXED Spin can be connected to speedometers and navigation, smartphones, sports watches and most popular apps. However, these devices must use the standard ANT+ or BT 4.0 protocol. These devices then sync and display real-time pedaling speed or cadence data during each exercise.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Measurement limit up to speed: 120 km/h
- Measurement limit up to cadence: 300 rpm
- Battery: CR2032 with up to 1-year battery life
- Waterproof: IP67
- Connectivity: BT and ANT+
- Bluetooth: 4.0
- Operating temperature: 0-40°C
- Transmission distance: BT 30 m, ANT+ 10 m
- Sensor size: 38 x 30 x 10 mm
- Weight: 9 g

PACKAGE CONTENTS

- FIXED Spin pedaling cadence and speed sensor
- Rubber pads 2x
- Rubber bands for attaching the sensor
- User manual

CERTIFICATION AND SAFETY INFORMATION

TROUBLESHOOTING:

If you have any problems with the product, you can contact our support at www.fixed.zone/podpora

PRODUCT DISPOSAL

(Applicable in countries with separate collection systems for recyclable materials)
Old products must not be disposed of with household waste! If the product no longer works, dispose of it in accordance with the applicable regulations in your country.

This product complies with all the essential requirements of the European Union directives that apply to it. FIXED.zone a.s. hereby declares that this device complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: https://www.fixed.zone/compliance

REMOVAL GUIDELINES FOR PRIVATE PERSONS (APPLICABLE IN THE EUROPEAN UNION AND IN COUNTRIES WITH SEPARATE COLLECTION SYSTEMS)

A label on the product or in the documentation means that at the end of its life the product must not be disposed of with other household waste. To avoid possible environmental pollution or harm to human health caused by uncontrolled disposal, please separate waste from other types of waste and recycle it responsibly to promote the reuse of material resources.

Individuals can contact the point of sale where the product was purchased or the local office for information on recycling this type of product. Legal persons should contact their suppliers and check all terms of the purchase agreement. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal. When disposing of the product, contact your local waste disposal service for disposal of the battery.

sFIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Czech Republic

BG

Ръководство за потребителя

Благодарим ви, че закупихте сензора за каданс на педалиране FIXED Spin. Устройството е произведено в съответствие с високите стандарти на марката и отговаря на най-строгите критерии за качество на продукта.

Описание на устройството

Сензор за каданс и скорост на педалиране. Устройството е предназначено за измерване на стойностите за проследяване на скоростта и каданса на педалиране.

Процедура за стартиране

1. За да стартирате сензора, трябва да отстраните защитата на батерията.
2. Завъртете капака на батерията в посока, обратна на часовниковата стрелка.

3. Отворете капака и извадете батерията.
4. Отстранете пластмасовия протектор на батерията, разположен върху металните контакти.
5. Поставете отново капака, завъртете го в правилната позиция.
6. Готовност за употреба.

Превключване между режими

1. Когато батерията е поставена, индикаторният светодиод от другата страна на сензора ще светне.
   a. Червен: режим на измерване на скоростта
   b. Син: режим на каданс на педалите
2. Можете да превключвате между режимите за скорост и каданс, като извадите батерията от сензора и я поставите отново.

Процедура за използване

Поставяне на измервателя на скоростта

1. Поставете овалната гумена подложка на гърба на сензора
2. Прикрепете сензора към оста на колелото с гумената лента

Монтиране върху честотата на въртене на педалите

1. Поставете гумената подложка на гърба на сензора
2. Прикрепете сензора с малка гумена лента към манивелата на педала

Смяна на батерията

FIXED Spin се захранва от висококачествена батерия CR2032 3V. При нормална употреба животът на батерията е средно 1 година. Моля, уверете се, че новата батерия има същите спецификации като оригиналната.

1. За да смените батерията, завъртете капака в посока, обратна на часовниковата стрелка.

2. Свалете капака и извадете батерията CR2032. Извадете изтощената батерия и я заменете с нова.
3. Поставете капака, завъртете го в правилната позиция.
4. Готовност за използване.
5. Изхвърлете старата батерия по екологичен начин.

Съвместимост

Благодарение на поддръжката на ANT+ и BT 4.0, FIXED Spin може да се свърже към скоростомери и навигации, смартфони, спортни часовници и най-популярните приложения. Тези устройства обаче трябва да използват стандартния протокол ANT+ или BT 4.0. След това тези устройства синхронизират и показват данни за скоростта и честотата на въртене на педалите в реално време данните за скоростта на въртене на педалите или каданса по време на всяко упражнение.

Технически спецификации

- Граница на измерване до скорост: 120 km/h
- Граница на измерване на каданса: 300 об/мин
- Батерия: CR2032 с живот на батерията до 1 година
- Водоустойчивост: IP67
- Връзка: BT и ANT+
- Bluetooth: 4.0
- Работна температура: 0-40°C
- Разстояние на предаване: BT 30 м, ANT+ 10 м
- Размер на сензора: 38 x 30 x 10 mm
- Тегло: 9 g

Съдържание на опаковката

- Сензор за каданс и скорост на въртене на педалите
- Гумени подложки 2x
- Гумени ленти за закрепване на сензора
- Ръководство за потребителя

Сертифициране и информация за безопасност

Отстраняване на неизправности

Ако имате някакви проблеми с продукта, можете да се свържете с нашата поддръжка на адрес www.fixed.zone/podpora

Изхвърляне на продукта

(Приложимо в страни със системи за разделно събиране на рециклируеми материали)
Старите продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци! Ако продуктът вече не работи, изхвърлете го в съответствие с приложимите разпоредби във вашата страна.

Този продукт отговаря на всички съществени изисквания на директивите на Европейския съюз, които се прилагат за него. С настоящото FIXED.zone a.s. декларира, че това устройство е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния уебсайт: https://www.fixed.zone/compliance

УКАЗАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА ЧАСТНИ ЛИЦА (ПРИЛОЖИМИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В СТРАНИТЕ СЪС СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ)

Етикетът върху продукта или в документацията означава, че в края на експлоатационния си период продуктът не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци. За да избегнете евентуално замърсяване на околната среда или увреждане на човешкото здраве, причинени от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделете, моля, този продукт от другите видове отпадъци и рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото използване на материалните ресурси.

Физическите лица могат да се свържат с мястото на продажба, където е закупен продуктът, или с местния офис за информация относно рециклирането на този тип продукти. Юридическите лица трябва да се свържат със своите доставчици и да проверят всички условия на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне. Когато изхвърляте продукта, свържете се с местната служба за изхвърляне на отпадъци за изхвърляне на батерията.

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Чешка република

DA

BRUGERVEJLEDNING

Tak, fordi du har købt FIXED Spin pedalkadencesensor. Enheden er fremstillet efter markets høje standarder og opfylder de strengeste benchmarks for produktkvalitet.

Beskrivelse af enheden

Sensor til pedalkadence og hastighed. Enheden er udformet til at måle værdien for at spore din pedalhastighed og kadence.

PROCEDURE FOR AT STARTE

1. For at starte sensoren skal batteribeskyttelsen fjernes.
2. Drej batteridækslet mod uret.

3. Åbn dækslet, og tag batteriet ud.
4. Fjern batteribeskyttelsen, der sidder på metalkontakterne.
5. Sæt dækslet på igen, og drej det til den rigtige position.
6. Klar til brug.

SKIFT MELLEM TILSTANDE

1. Når batteriet er sat i, lyser indikator-LED'en på den anden side af sensoren.
   a. Rød: hastighedsmålingstilstand
   b. Blå: tilstand for pedalkadence
2. Du kan skifte mellem hastigheds- og kadencetilstand ved at tage batteriet ud af sensoren og sætte det i igen.

PROCEDURE FOR BRUG

PLACERING AF HASTIGHEDSMÅLING

1. Placer den ovale gummipude på bagsiden af sensoren
2. Sæt sensoren fast på hjulaksen med det store gummibånd

MONTERING PÅ PEDALKADENCE

1. Placer en flad gummipude på bagsiden af sensoren
2. Sæt sensoren fast på pedalarmen med en lille elastik

UDSKIFTNING AF BATTERIET

FIXED Spin drives af en 3V CR2032-batteri af høj kvalitet. Ved normal brug er batteriets levetid i gennemsnit 1 år. Sørg for, at det nye batteri har de samme specifikationer som det originale.

1. Drej dækslet mod uret for at udskifte batteriet.

2. Fjern dækslet, og tag CR2032-batteriet ud. Fjern det døde batteri, og sæt det med et nyt.
3. Sæt dækslet på igen, og drej det til den rigtige position.
4. Klar til brug.
5. Bortskaf det gamle batteri på en miljøvenlig måde.

KOMPATIBILITET

Takket være understøttelse af ANT+ og BT 4.0 kan FIXED Spin forbindes med speedometre og navigation, smartphones, sportsure og de mest populære apps. Disse enheder skal dog bruge standardprotokollen ANT+ eller BT 4.0. Disse enheder synkroniserer og viser pedaltakthed eller kadencedata i realtid under hver træning.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Måleområde op til hastighed: 120 km/h
- Måleområde for tråkfrekvens: 300 o/min
- Batteri: CR2032 med op til 1 års batterilevetid
- Vandtæt: IP67
- Tilslutningsmuligheder: BT og ANT+
- Bluetooth: 4.0
- Driftstemperatur: 0-40°C
- Transmissionsafstand: BT 30 m, ANT+ 10 m
- Sensorstørrelse: 38 x 30 x 10 mm
- Vægt: 9 g

INDHOLD I PAKKEN

- FIXED Spin pedalkadence- og hastighedssensor
- Gummipuder 2x
- Gummibånd til fastgørelse af sensoren
- Brugervejledning

CERTIFICERING OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER

FEJLFINDING:

Hvis du har problemer med produktet, kan du kontakte vores support på www.fixed.zone/podpora

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

(Gælder i lande med separate indsamlingssystemer for genanvendelige materialer)
Gamle produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Hvis produktet ikke længere virker, skal det bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regler i dit land.

Dette produkt overholder alle de væsentlige krav i EU-direktiver, der gælder for det. FIXED.zone a.s. erklærer herved at denne enhed er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst på EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: https://www.fixed.zone/compliance

RETNINGSLINJER FOR FJERNELSE FOR PRIVATE PERSONER (GÆLDER I EU OG I LANDE MED SEPARATE AFFALDSINDSAMLINGSSYSTEMER)

En mærkning på produktet eller i dokumentationen betyder, at produktet ved udtjent brug ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at undgå mulig miljøforurening eller skade på menneskers sundhed forårsaget af ukontrolleret bortskaffelse, bedes du adskille affald fra andre typer affald og genbruge det ansvarligt for at fremme genbrug af materielle ressourcer.

Privatpersoner kan kontakte det salgssted, hvor produktet blev købt, eller det lokale kontor for at få oplysninger om genbrug af denne type produkter. Juridiske personer bør kontakte deres leverandører og kontrollere alle vilkår i købsaftalen. Dette produkt må ikke blandes med andet erhvervsaffald til bortskaffelse. Ved bortskaffelse af produktet skal du kontakte din lokale renovationsservice for bortskaffelse af batteriet.

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Tjekkien

DE

BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für den FIXED Spin-Tritt-frequenzsensor entschieden haben. Das Gerät wird nach den hohen Standards der Marke hergestellt und erfüllt die strengsten Maßstäbe für Produktqualität.

Gerätebeschreibung

Trittfrequenz- und Geschwindigkeitssensor. Das Gerät ist so konzipiert, dass es Werte misst, um Ihre Trittfrequenz und Geschwindigkeit zu verfolgen.

Vorgehensweise zum Starten

1. Um den Sensor zu starten, muss der Batterieschutz entfernt werden.
2. Drehen Sie die Batterieabdeckung gegen den Uhrzeigersinn.

3. Öffnen Sie die Abdeckung und entfernen Sie die Batterie.
4. Entfernen Sie den Plastikbatterieschutz, der sich auf den Metallkontakten befindet.
5. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie sie in die richtige Position.
6. Jetzt ist das Gerät einsatzbereit.

Zwischen den Modi wechseln

1. Wenn die Batterie eingesetzt ist, leuchtet die LED-Anzeige auf der anderen Seite des Sensors auf.
   a. Rot: Geschwindigkeitsmessmodus
   b. Blau: Trittfrequenzmodus
2. Sie können zwischen Geschwindigkeits- und Trittfrequenzmodus wechseln. Indem Sie die Batterie aus dem Sensor entfernen und wieder einsetzen.

Verfahrensweise

Anbringung der Geschwindigkeitsmessgeräte

1. Legen Sie die ovale Gummiunterlage auf die Rückseite des Sensors.
2. Befestigen Sie den Sensor mit dem großen Gummiband an der Radachse.

Anpassung an die Trittfrequenz

1. Legen Sie eine flache Gummimatte auf die Rückseite des Sensors.
2. Befestigen Sie den Sensor mit einem kleinen Gummiband an der Tretkurbel.

Austausch der Batterie

FIXED Spin wird von einer hochwertigen 3-V-CR-2032-Batterie betrieben. Bei normalem Gebrauch hält die Batterie durchschnittlich 1 Jahr. Bitte stellen Sie sicher, dass die neue Batterie die gleichen Spezifikationen wie die Originalbatterie aufweist.

1. Um die Batterie zu ersetzen, drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn.

2. Nehmen Sie die Abdeckung ab und entnehmen Sie die CR2032-Batterie. Entfernen Sie eine leere Batterie und ersetzen Sie sie durch eine neue.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie sie in die richtige Position.
4. Jetzt ist das Gerät einsatzbereit.
5. Entsorgen Sie die alte Batterie umweltgerecht.

Kompatibilität

Dank der Unterstützung von ANT+ und BT 4.0 kann FIXED Spin mit Tachometern und Navigationsgeräten, Smartphones, Sportuhren und den beliebtesten Apps verbunden werden. Diese Geräte müssen jedoch das Standardprotokoll ANT+ oder BT 4.0 verwenden. Diese Geräte synchronisieren sich dann und zeigen während des Trainings die Trittgeschwindigkeit oder Trittfrequenz in Echtzeit an.

Technische Daten

- Messgrenze bis zu einer Geschwindigkeit von: 120 km/h
- Messgrenze für Trittfrequenz: 300 U/min
- Batterie: CR2032 mit bis zu 1 Jahr Batterielebensdauer
- Wasserdicht: IP67
- Konnektivität: BT und ANT+
- Bluetooth: 4.0
- Betriebstemperatur: 0-40 °C
- Übertragungsabstand: BT 30 m, ANT+ 10 m
- Sensorgröße: 38 x 30 x 10 mm
- Gewicht: 9 g

Lieferumfang

- FIXED Spin Trittfrequenz- und Geschwindigkeitssensor
- 2x Gummipads
- Gummibänder zur Befestigung des Sensors
- Bedienungsanleitung

Zertifizierung und Sicherheitsinformationen

Fehlerbehebung:

Bei Problemen mit dem Produkt können Sie sich an unseren Support unter www.fixed.zone/podpora wenden.

Produktentsorgung

(Gilt in Ländern mit separaten Sammelsystemen für wiederverwertbare Materialien. Alte Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Wenn das Produkt nicht mehr funktioniert, entsorgen Sie es gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der für dieses Produkt geltenden Richtlinien der Europäischen Union. FIXED.zone a.s. erklärt hiermit, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.fixed.zone/compliance

Richtlinien für privatpersonen zur entsorgung (gültig in der europäischen union und in ländern mit separaten abfallsammelsystemen)

Ein Etikett auf dem Produkt oder in der Dokumentation bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eine mögliche Umweltverschmutzung oder Schäden an der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte den Abfall von anderen Abfallarten und recyceln Sie ihn verantwortungsbewusst, um die Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

Privatpersonen können sich an die Verkaufsstelle, bei der das Produkt gekauft wurde, oder an die örtliche Behörde wenden, um Informationen zum Recycling dieses Produkttyps zu erhalten. Juristische Personen sollten sich an ihre Lieferanten wenden und alle Bedingungen des Kaufvertrags überprüfen. Dieses Produkt darf nicht mit anderem gewerblichen Abfall vermischt und entsorgt werden. Wenden Sie sich bei der Entsorgung des Produkts an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsbetrieb, um die Batterie zu entsorgen.

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Tschechien

ES

MANUAL DE USUARIO

Gracias por adquirir el sensor de cadencia de pedaleo FIXED Spin. El dispositivo está fabricado conforme a los altos estándares de la marca y cumple con los más estrictos criterios de calidad del producto.

Descripción del dispositivo

Sensor de cadencia y velocidad de pedaleo. El dispositivo está diseñado para medir los valores para realizar un seguimiento de su velocidad de pedaleo y cadencia.

Procedimiento de inicio

1. Para poner en marcha el sensor, debe retirarse la protección de la batería.
2. Gire la tapa de la batería en el sentido contrario a las agujas del reloj.

3. Abra la tapa y extraiga la batería.
4. Retire el protector de plástico de la batería situado sobre los contactos metálicos.
5. Vuelva a colocar la tapa, gírela hasta la posición correcta.
6. Listo para su uso.

Cambiar de modo

1. Cuando se inserta la batería, se enciende el LED indicador del otro lado del sensor.
   a. Rojo: modo de medición de la velocidad
   b. Azul: modo de cadencia de pedaleo
2. Puedes cambiar entre los modos de velocidad y cadencia extrayendo la pila del sensor y volviéndola a insertar.

Procedimiento de utilización

Colocación de la medición de velocidad

1. Coloque la almohadilla de goma ovalada en la parte trasera del sensor
2. Fije el sensor a la rueda con la gran goma elástica grande

Montaje sobre la cadencia de pedaleo

1. Coloque una almohadilla de goma plana en la parte trasera del sensor
2. Fije el sensor con una pequeña goma elástica a la manivela del pedal

Sustitución de la batería

FIXED Spin funciona con una pila CR2032 de 3 V de alta calidad. En condiciones de uso normales, la duración media de la pila es de aproximadamente 1 año. Asegúrese de que la pila nueva tenga las mismas especificaciones que la original.

1. Para sustituir la pila, gire la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj.

2. Retire la tapa y saque la pila CR2032. Retire la pila agotada y sustituya por una nueva.
3. Vuelva a colocar la tapa, gírela hasta la posición correcta.
4. Listo para su uso.
5. Deseche la pila usada de forma respetuosa con el medio ambiente.

Compatibilidad

Gracias a la compatibilidad con ANT+ y BT 4.0, FIXED Spin puede conectarse a velocímetros y navegadores, smartphones, relojes deportivos y las aplicaciones populares. Sin embargo, estos dispositivos deben utilizar el protocolo estándar ANT+ o BT 4.0. A continuación, estos dispositivos sincronizan y muestran los datos de velocidad o cadencia de pedaleo en tiempo real durante cada ejercicio.

Especificaciones técnicas

- Límite de medición de velocidad: 120 km/h
- Límite de medición de cadencia: 300 rpm
- Batería: CR2032 con una duración de hasta 1 año
- A prueba de agua: IP67
- Conectividad: BT y ANT+
- Bluetooth: 4.0
- Temperatura de funcionamiento: 0-40°C
- Distancia de transmisión: BT 30 m, ANT+ 10 m
- Tamaño del sensor: 38 x 30 x 10 mm
- Peso: 9 g

Contenido de embalaje

- Sensor de velocidad y cadencia de pedaleo FIXED Spin
- Almohadillas de goma 2x
- Elásticos para fijar el sensor
- Manual de utilización

Información sobre certificación & seguridad

Resolución de problemas:

Si tiene algún problema con el producto, puede contactar con nuestro servicio técnico en www.fixed.zone/podpora

Eliminación del producto

(Aplicable en países con sistemas de recolha selectiva de materiais recicláveis).
Os produtos antigos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico! Se o produto já não funcionar, elimine-o de acordo com os regulamentos aplicáveis no seu país.

Este produto está em conformidade com todos os requisitos essenciais das diretivas da União Europeia que lhe são aplicáveis. A FIXED.zone a.s. declara que este dispositivo cumpre a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte sítio Web: https://www.fixed.zone/compliance

Orientações de remoção para pessoas particulares (aplicáveis na união europeia e em países com sistemas de recolha separada)

Um rótulo no produto ou na documentação significa que no final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos. Para evitar uma possível poluição ambiental ou danos para a saúde humana causados pela eliminação descontrolada, separe os resíduos de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável para promover a reutilização dos recursos materiais.

As pessoas singulares podem contactar o ponto de venda onde o produto foi adquirido ou o serviço local para obter informações sobre a reciclagem deste tipo de produto. As pessoas coletivas devem contactar os seus fornecedores e verificar todos os termos do contrato de compra. Este produto não deve ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação. Quando eliminar o produto, contacte o serviço local de eliminação de resíduos para a eliminação da bateria.

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
República Checa

FI

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Kiitos, että ostit FIXED Spin polkimenkierrosnäkuanturin. Laite on valmistettu tuotemerkin korkeiden standardien mukaisesti ja se täyttää tiukimmat tuotteiden laatua koskevat vaatimukset.

Laitteen kuvaus

Polkimekierto- ja nopeusanturi. Laite on suunniteltu mittaamaan arvoja polkimenopeuden ja kadenssin seuraamiseksi.

Menettely ne aloittamiseen

1. Anturin käynnistämiseen edellytetään, että paristosuoja poistetaan.
2. Käännä paristosuojaa vastapäivään.

3. Avaa kansi ja poista akku.
4. Irrota muoviinen pariston suoja, joka sijaitsee metalliskosketinten päällä.
5. Aseta kansi takaisin paikalleen ja käännä se oikeaan asentoon.
6. Valmis käytettäväksi.

Vaihtaminen tilojen välillä

1. Kun paristo on asetettu paikalleen, anturin toisella puolella olevan merkkivalo syttyy.
   a. Punainen: nopeusmittausmuotta
   b. Sininen: polkimenkierrosopeuden mittaustila
2. Voit vaihtaa nopeus- ja polkimenkierrosmittausten välillä poistamalla pariston anturista ja asettamalla sen takaisin paikalleen.

Käyttöohjeet

Nopeusmittauksen sijoittaminen

1. Aseta soikea kumityyny anturin takaosaan.
2. Kiinnitä anturi pyörän akselin kuminauhalla.

**Asennus polk