

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CZ

Děkujeme za zakoupení FIXED závěsného nabíjecího doku pro ovladač DualSense konzole PS5.

1. LED dioda indikující nabíjení ovladače
2. Nabíjecí port ovladače (USB-C)
3. USB-C konektor pro nabíjení stanice

PŘED POUŽITÍM SI PROČTĚTE TENTO MANUÁL
Závěsný nabíjecí dok má dvě možnosti instalace.

NA KONZOLE PS5
1. Montážní dok umístěte do stojanu konzole PS5.
2. Opatrně zasuňte nabíjecí dok přímo do montážní desky.

NA STĚNU
1. Přiložte instalační destičku ke stěně a označte si otvory pro vrtání.
2. Vyvrtejte do stěny dry dle velikosti šroubů a vložte do otvorů hmoždinky. Poté přiložte destičku do připravených otvorů.
3. Opatrně zasuňte směrem ze shora nabíjecí dok na instalační destičku.

NÁVOD NA POUŽITÍ
1. Do USB-C portu v doku připojte kabel
2. Pro připojení nabíjecího adaptéru, který má dostatečný výkon na napájení nabíjecí stanice. (doporučujeme adaptér s nabíjecím výkonem min. 10W).
3. Adaptér zapojte do zásuvky.
4. Nyní můžete ovladač DualSense můžete přiložit ovladač DualSense a hned se začne nabíjet.
5. Použité nabíjecí kabely nevhazujte do běžného odpadu, ale ekologicky.

LED INDIKACE:
Červená - indikuje nabíjení
Modrá - ovladač je plně nabitý
Bliká LED diody - byla zjištěna přepětí nebo podpětí

SPECIFIKACE PRODUKTU
Vstup: DC 5V/1A
Nabíjecí čas ovladače: cca. 2.5 h
Rozměry: 100*100*70 mm
Váha: 170 g
Materiál: ABS, PC

SOUČÁST BALENÍ
1x nabíjecí dock pro ovladač DualSense PS5
4x hmoždinka
4x vrut
1x skrutka
1x instalační deska konzoly PS5
1x montážní deska na stěnu
1x používací stránka
1x nabíjecí kabel USB-A na USB-C

POZNÁMKY
Na výrobek se vztahuje záruka v době 2 let od data zakoupení prodejcem. Pokud se vyskytne problém se záručním servisem, kontaktujte svého prodejce. V případě servisních problémů se obraťte na prodejce, u kterého jste zakoupili produkt. Společnost FIXED nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím nebo nedodržením pokynů.

PEČE O VÝROBEK A ÚDRŽBA
K čištění produktu používejte jemnou látku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zařízení nevystavujte delší nebo snížnu a nepromokejte jej do vody. Nevhazujte produkt v automatické na hasicí přístroje. Zařízení nevystavujte extrémním teplotám nebo jej nenechávejte poblíž zdrojů tepla. Nepoužívejte zařízení, pokud u něj zaznamenáte jakékoliv poškození. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel. Nerozebírejte zařízení, existuje nebezpečí elektrického šoku a/nebo popálení. Nesprávným nabíjecí kabel. Udržujte zařízení mimo dosah dětí. Nesprávné zacházení nebo správa části výrobku má za následek použití záruky.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ:
V případě potíží s výrobkem můžete kontaktovat naši podporu na webové adrese www.fixed.zone/support

Tento produkt je označen CE v souladu s ustanoveními směrnice 2014/35/EU o elektromagnetické kompatibilitě a směrnicí 2014/30/EU o nízkonapěťových zařízeních. Společnost FIXED zone a.s. tímto vyhlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EMC 2014/35/EU a 2011/65/EU.

FIXED zone a.s.
Kubatova 9
České Budějovice 37004
Czech Republic

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili závesný nabíjací dok FIXED pre ovládač PS5 DualSense.

1. LED indikuje, že sa ovládač nabíja
2. Nabíjací port ovládača (USB-C)
3. Konektor USB-C pre nabíjaciu stanicu

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TÚTO PRÍRUČKU
Závesný nabíjací dok má dve možnosti inštalácie.

NA KONZOLE PS5
1. Montážny dok umiestnite na stojan konzoly PS5.
2. Opatrne zasuňte nabíjací dok priamo do montážnej dosky.

NA STENU
1. Priložte inštalačnú dosku na stenu a označte otvory na vŕtanie.
2. Do steny vyvŕtajte otvory podľa veľkosti skrutiek a do otvorov vložte hmoždinky. Potom priložte dosku do pripravených otvorov.
3. Opatrne zasuňte smerom zo zhora nabíjací dok na inštalačnú dosku.

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Do USB-C portu v doku pripojte kábel
2. Pre pripojenie nabíjacieho adaptéra, ktorý má dostatočný výkon na napájanie nabíjacej stanice. (doporučujeme adaptér s nabíjacím výkonom min. 10W).
3. Adaptér zapojte do zásuvky.
4. Teraz môžete ovládač DualSense priložiť ku kolíkom nabíjacej stanice a nabíjanie sa okamžite spustí.
5. Použité nabíjacie káble nevyhadzujte do bežného odpadu, ale ekologicky.

LED INDIKÁCIA:
Červená - indikuje nabíjanie
Modrá - ovládač je úplne nabitý
Bliká LED diódy - bolo zistené prepätie alebo podpätie

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU
Vstup: DC 5V/1A
Nabíjací čas ovládača: cca. 2.5 h
Rozmery: 100*100*70 mm
Váha: 170 g
Materiál: ABS, PC

OBSAH BALENIA
1x nabíjací dok pre ovládač PS5 DualSense
4x hmoždinka
4x skrutka
1x inštalačná doska konzoly PS5
1x montážna doska na stenu
1x používací list
1x nabíjací kábel USB-A na USB-C

POZNÁMKY
Na výrobok sa vzťahuje záruka v dobe 2 rokov od dátumu predaja. V prípade servisných problémov sa obráťte na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. FIXED nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným používaním alebo nedodržaním pokynov.

STAROSTLIVOSŤ O VÝROBOK A JEHO ÚDRŽBA
Na čistenie výrobku použite jemnú handričku.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Zariadenie nevystavujte dlhší alebo snehu a nepotápajte ho do vody. Nehádžte produkt v automatickej na hasiace prístroje. Zariadenie nevystavujte extrémnym teplotám alebo ho nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla. Nepoužívajte zariadenie, pokiaľ u neho spozorujete akékoľvek poškodenie. Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací kábel. Nerozoberajte zariadenie, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a/alebo popálenín. Nesprávnym nabíjací kábel. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. Nesprávnemu otvorenie alebo úprava časti výrobku má za následok stratu záruky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak máte s produktom akékoľvek problémy, môžete kontaktovať našu podporu na adrese www.fixed.zone/support

Tento výrobok je označený značkou CE v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a smernicou 2014/30/EÚ o LNE. Spoločnosť FIXED zone a.s. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice EMC 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ.

FIXED zone a.s.
Kubatova 9
Česká republika

USER MANUAL

EN

Thank you for purchasing the FIXED Hanging Charging Dock for PS5 DualSense Controller.

1. LED indicating that the driver is charging
2. Driver charging port (USB-C)
3. USB-C connector for charging stations

READ THIS MANUAL BEFORE USE
The hanging charging dock has two installation options.

ON THE PS5 CONSOLE
1. Insert the mounting plate from the top of the PS5 console.
2. Carefully slide the charging dock from the top into the mounting plate.

ON A WALL
1. Attach the installation plate to the wall and mark the holes for drilling.
2. Drill holes in the wall according to the size of the screws and insert dowels into the holes.
3. Then screw the plate into the prepared holes.
4. Carefully slide the charging dock onto the installation plates from the top.

INSTRUCTIONS FOR USE
1. Connect the cable to the USB-C port on the dock
2. Then connect the cable to your adapter that has enough power to supply the charging station (we recommend an adapter with a minimum of 10W charging power).
3. Plug the adapter into a power outlet.
4. You can then attach the DualSense controller to the charging station pins and charging will start immediately.
5. Slide the earphone hook down/up as needed.

LED INDICATION
Red - indicates charging
Blue - the controller is fully charged
Blinking LED - zistené prepätie alebo podpätie

PRODUCT SPECIFICATIONS
Input: DC 5V/1A
Driver charging time: approx. 2.5 h
Dimensions: 100*100*70 mm
Weight: 170 g
Material: ABS, PC

INCLUDED IN THE PACKAGE
1x charging dock for PS5 DualSense controller
4x dowel
4x screw
1x PS5 console installation plate
1x wall mounting plate
1x user manual
1x USB-A to USB-C charging cable

NOTES
The product is warranted according to the legal regulations in the countries where it is sold. In case of service problems, please contact the dealer from whom you purchased the equipment. FIXED assumes no liability for damages caused by improper use of the product.

PRODUCT CARE AND MAINTENANCE
Use a soft cloth to clean the product.

SECURITY MEASURES
Do not expose the device to rain or snow or immerse it in water. Do not leave the product in the car in the sun. Do not expose the device directly to sunlight or to other heat sources. Do not use the device if you notice any damage. Do not use the device if the power cable is damaged. Do not disassemble the device, there is a risk of electric shock and/or burns. Do not modify the power cord. Keep the device out of the reach of children. Unauthorized opening or modification of product parts will void the warranty.

TROUBLESHOOTING
If you have any problems with your product, you can contact our support at www.fixed.zone/support

This product is CE marked in accordance with EMC Directive 2014/35/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. FIXED zone a.s. hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2014/35/EU and 2011/65/EU.

FIXED zone a.s.
Kubatova 9
Czech Republic

BENUTZERHANDBUCH

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für die FIXED Hanging Charging Dock für PS5 DualSense Controller entschieden haben.

1. LED zeigt an, dass der Controller geladen wird
2. Treiber-Ladeanschluss (Priv)
3. USB-C-Anschluss für Ladestation

LESEN SIE DIESES HANDBUCH VOR DEM GEBRAUCH
Die hängende Ladestation hat zwei Installationsmöglichkeiten.

AUF DER PS5-KONSOLE
1. Setzen Sie die Montageplatte von der Oberseite der PS5-Konsole aus ein.
2. Schieben Sie die Ladestation vorsichtig von oben in die Montageplatte.

AN EINER WAND
1. Befestigen Sie die Montageplatte an der Wand und markieren Sie die Bohrlöcher.
2. Bohren Sie entsprechend der Schraubengröße Löcher in die Wand und stecken Sie Dübel in die Löcher.
3. Schrauben Sie dann die Platte in die vorbereiteten Löcher.
4. Schieben Sie die Ladestation vorsichtig von oben auf die Installationsplatten.

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Verbinden Sie das Kabel an den USB-C-Anschluss des Docks an.
2. Verbinden Sie dann das Kabel mit Ihrem Adapter, der genügend Leistung hat, um die Ladestation zu versorgen (wir empfehlen einen Adapter mit mindestens 10 W Ladeleistung).
3. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
4. Sie können dann den DualSense-Controller an die Stifte der Ladestation anschließen und der Ladevorgang beginnt sofort.
5. Schieben Sie den Ohrhörerhaken je nach Bedarf nach unten/oben.

LED-ANZEIGE
Rot - zeigt den Ladevorgang an
Blau - der Controller ist vollständig geladen
LED blinkt - Überspannung oder Unterspannung erkannt

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Eingang: DC 5V/1A
Ladezeit des Fahrers: ca. 2,5 h
Abmessungen: 100*100*70 mm
Gewicht: 172 g
Material: ABS, PC

IM PAKET ENTHALTEN
1x Ladestation für PS5 DualSense Controller
4x Dübel
4x Schraube
1x PS5-Konsolen-Einbauplatte
1x Wandmontageplatte
1x Benutzerhandbuch
1x USB-A auf USB-C Ladekabel

ANMERKUNGEN
Garantie für das Produkt richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen in den Ländern, in denen es verkauft wird. Im Falle von Serviceproblemen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. FIXED übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

PRODUKTPFLEGE UND WARTUNG
Verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen.

SICHERHEITSMASSNAHMEN
Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Schnee aus und tauchen Sie es nicht in Wasser. Lassen Sie das Produkt nicht im Auto in der Sonne liegen. Setzen Sie das Gerät nicht direkt dem Sonnenlicht aus und lassen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen liegen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es starke Schäden erlitten hat. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt wurde. Zerlegen Sie das Gerät nicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags und/oder Verbrennungen. Modifizieren Sie das Netzkabel nicht. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Unbefugtes Öffnen oder Verändern von Produktteilen führt zum Erlöschen der Garantie.

FEHLERSUCHE
Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, können Sie unseren Support unter www.fixed.zone/support kontaktieren.

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. FIXED zone a.s. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinien 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht.

FIXED zone a.s.
Kubatova 9
Česká Budějovice 37004
Tschechische Republik

MANUEL D'UTILISATION

FR

Merci d'avoir acheté le socle de charge suspendu FIXED pour la manette PS5 DualSense.

1. LED indiquant que le conducteur est en charge
2. Port de charge du conducteur (Broche)
3. Connecteur USB-C pour la station de charge

LISEZ CE MANUEL AVANT DE L'UTILISER
La station de charge suspendue offre deux options d'installation.

SUR LA CONSOLE PS5
1. Insérez la plaque de montage par le haut de la console PS5.
2. Faites délicatement glisser le socle de chargementpar le haut dans la plaque de montage.

SUR UN MUR
1. Fixez la plaque d'installation au mur et marquez les trous pour le perçage.
2. Percez les trous dans le mur en fonction de la taille des vis et insérez des chevilles dans les trous.
3. Vissez ensuite la plaque dans les trous préparés.
4. Faites glisser avec précaution le socle de chargement sur les plaques d'installation par le haut.

MODE D'EMPLOI
1. Connectez le câble au port USB-C de la station d'accueil.
2. Connectez ensuite le câble à votre adaptateur qui a une puissance suffisante pour alimenter la station de charge (nous vous recommandons un adaptateur avec une puissance de charge minimale de 10W).
3. Branchez l'adaptateur sur une prise de courant.
4. Vous pouvez ensuite fixer le contrôleur DualSense aux broches de la station de charge et la charge commencera immédiatement.
5. Faites glisser le crochet de l'écouteur vers le bas/vers le haut selon les besoins.

INDICATION PAR LED
Rouge - indique la charge
Bleu - le contrôleur est entièrement chargé
LED clignotante - surtension ou sous-tension détectée

SPECIFICATIONS DU PRODUIT
Entrée : DC 5V/1A
Temps de charge du conducteur : environ 2.5 h
Dimensions : 100*100*70 mm
Poids : 170 g
Matériau : ABS, PC

INCLUS DANS LE PAQUET
1x station de charge pour la manette PS5 DualSense
4x cheville
4 vis
1x Plaque d'installation de la console PS5
1x plaque de fixation murale
1x Mode d'emploi
1x Câble de charge USB-A vers USB-C

NOTES
Le produit est garanti conformément aux dispositions légales en vigueur dans les pays où il est vendu. En cas de problèmes de service, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'équipement. FIXED n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PRODUIT
Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

MESURES DE SÉCURITÉ
N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à la neige et ne le plongez pas dans l'eau. Ne laissez pas le produit dans la voiture au soleil. N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil et ne le laissez pas à proximité de sources de chaleur. Ne l'utilisez pas s'il a subi des dommages. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé de quelque façon que ce soit. Ne pas démonter l'appareil, il y a un risque de choc électrique et/ou de brûlures. Ne modifiez pas le cordon d'alimentation. Gardez l'appareil hors de portée des enfants. L'ouverture ou la modification non autorisée des pièces du produit annule la garantie.

DÉPANNAGE
Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, vous pouvez contacter notre service d'assistance à l'adresse www.fixed.zone/support.

Ce produit est marqué CE conformément à la directive CEM 2014/35/UE et à la directive RoHS 2011/65/EU. FIXED zone a.s. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives CEM 2014/35/UE et 2011/65/EU.

FIXED zone a.s.
Kubatova 9
République tchèque

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PL

Dziękujemy za zakup Wiszącej stacji ładującej FIXED dla kontrolera PS5 DualSense.

1. LED zami indicia fazhuz cu driverul se încarcă
2. Portul de încărcare a șoferului (pin)
3. Conector USB-C pentru stația de încărcare

CZYTAJ UWAŻNIE NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
Wisząca stacja ładowania do ładowania ma dwie opcje montażu.

NA KONSOLI PS5
1. Włóż płytę montażową od góry konsoli PS5.
2. Ostrożnie wsuń stację ładowania do płyty montażowej od góry.

NA ŚCIANIE
1. Przymocuj płytę instalacyjną do ściany i zaznacz otwory do wiercenia.
2. Wywierć otwory w ścianie zgodnie z rozmiarem wkrętów i włóż kołki do otworów.
3. Następnie wkręć płytę w przygotowane otwory.
4. Ostrożnie wsuń ładowarkę od góry na płytki instalacyjne.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Podłącz kabel do portu USB-C w stacji dokującej
2. Następnie podłącz kabel do swojego adaptera, który ma wystarczającą moc do zasilania stacji ładowania (zalecamy adapter o minimalnym mocy ładowania minimum 10W).
3. Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego.
4. Następnie możesz podłączyć kontroler DualSense do bolców stacji ładowania i ładowanie rozpocznie się natychmiast.
5. Przesuń zaczepy w słuchawki w dół/w górę w zależności od potrzeb.

SYGNALIZACJA LED
Czerwony - oznacza ładowanie
Niebieski - kontroler jest w pełni naładowany
Migająca dioda LED - wykryto przepięcia lub niedomiar napięcia

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Wejście: DC 5V/1A
Czas ładowania sterownika: ok. 2,5 h
Wymiary: 100*100*70 mm
Waga: 170 g
Materiał: ABS, PC

W ZESTAWIE
1x stacja dokująca do ładowania dla kontrolera PS5 DualSense
4x kołek
4x śruba
1x płyta montażowa konsoli PS5
1x płyta montażowa do ściany
1x instrukcja obsługi
1x kabel ładujący USB-A do USB-C

UWAGI
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których jest sprzedawany. W przypadku problemów z serwisem należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie. FIXED nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PRODUKTU
Do czyszczenia produktu należy używać miękkiej szmatki.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub śniegu ani zanurzać go w wodzie. Nie należy zostawiać produktu w samochodzie na słońcu. Nie należy wystawiać urządzenia bezpośrednio na działanie promieni słonecznych ani pozostawiać go w pobliżu źródeł ciepła. Nie należy używać urządzenia, jeśli zostały na nim zauważone uszkodzenia. Nie należy używać urządzenia, jeśli uszkodzone są uszkodzone przewody zasilające. Nie należy demontować urządzenia, istnieje ryzyko porażenia prądem i/lub oparzeń. Nie należy modyfikować przewodu zasilającego. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieautoryzowane otwarcie lub modyfikacja części produktu powoduje utratę gwarancji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej pod adresem www.fixed.zone/support

Ten produkt jest oznaczony znakiem CE zgodnie z dyrektywą EMC 2014/35/UE i dyrektywą RoHS 2011/65/UE. FIXED zone a.s. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektyw EMC 2014/35/EU i 2011/65/EU.

FIXED zone a.s.
Kubatova 9
Czeska Budziejowice 37004
Czechy

MANUAL DE UTILIZARE

RO

Vă mulțumim că ați cumpărat suportul de încărcare suspendat FIXED pentru controlerul PS5 DualSense.

1. LED care indică faptul că driverul se încarcă
2. Portul de încărcare a șoferului (pin)
3. Conector USB-C pentru stația de încărcare

CITIȚI ACEST MANUAL ÎNAINTE DE UTILIZARE
Platforma de încărcare suspendată are două opțiuni de instalare.

PE CONSOLA PS5
1. Introduceți placa de montare din partea superioară a consolei PS5.
2. Glisați cu grijă docul de încărcare de sus în placa de montare.

PE UN PERETE
1. Atașați placa de instalare la perete și marcați găurile pentru găurire.
2. Faceți găuri în perete în funcție de dimensiunea șuruburilor și introduceți diblurile în găuri.
3. Apoi înșurubați placa în găurile pregătite.
4. Glisați cu grijă docul de încărcare pe plăcile de instalare, de sus în jos.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Conectați cablul la portul USB-C de pe dock.
2. Apoi conectați cablul la adaptorul care are suficientă putere pentru a alimenta stația de încărcare (vă recomandăm un adaptor cu o putere de încărcare de minimum 10 W).
3. Conectați adaptorul la priza de curent.
4. Acum puteți atașa controlerul DualSense la știfturi stației de încărcare, iar încărcarea va începe imediat.
5. Trageți cârligul pentru căști în jos/în sus, după cum este necesar.

INDICAREA LED
Roșu - indică încărcarea
Albastru - controlerul este complet încărcat
LED cu clipește - supratensiune sau subtensiune detectată

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI
Intrare: DC 5V/1A
Timp de încărcare a șoferului: aproximativ 2.5 h
Dimensiuni: 100*100*70 mm
Greutate: 170 g
Material: ABS, PC

ÎN PACHET SUNT INCLUSE
1x dock de încărcare pentru controlerul PS5 DualSense
4x diblu
4x șurub
1x placă de instalare pentru consola PS5
1x placă de montare pe perete
1x manual de utilizare
1x cablu de încărcare de la USB-A la USB-C

NOTE
Produsul este garantat în conformitate cu reglementările legale din țările în care este comercializat. În caz de probleme de service, vă rugăm să contactați vânzătorul de la care ați achiziționat echipamentul. FIXED nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI
Utilizați o lavetă moale pentru curățarea produsului.

MĂSURI DE SECURITATE
Nu expuneți dispozitivul la ploaie sau zăpadă și nu îl scufundați în apă. Nu lăsați produsul în mașină la soare. Nu expuneți dispozitivul direct la lumina soarelui și nu îl lăsați în apropierea surselor de căldură. Nu utilizați dispozitivul dacă ați observat vreo deteriorare. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat în vreun fel. Nu dezasamblați dispozitivul, există risc de electrocutare și/sau arsuri. Nu modificați cablul de alimentare. Țineți dispozitivul departe de accesul copiilor. Deschiderea neautorizată sau modificarea reacționează a pieselor produsului va anula garanția.

PROBLEME ȘI SOLUȚII
Dacă aveți probleme cu produsul dumneavoastră, puteți contacta serviciul de asistență la www.fixed.zone/support

Acest produs poartă marcajul CE în conformitate cu Directiva EMC 2014/35/UE și cu Directiva RoHS 2011/65/UE. FIXED zone a.s. declară prin prezenta că acest produs este conform cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante din Directivele EMC 2014/35/UE și 2011/65/UE..

FIXED zone a.s.
Kubatova 9
Republica Cehă

BRUGERVEJLEDNING

DK

Tak fordi du har købt FIXED hængende opladningsdock til PS5 DualSense Controller.

1. LED, der indikerer, at driveren oplades
2. Driver opladningsport (USB-C)
3. USB-C-stik til opladningsstation

LÆS DENNE VEJLEDNING FØR BRUG
Den hængende opladningsdock har to installationsmuligheder.

PÅ PS5-KONSOLLEN
1. Indsæt monteringspladen fra toppen af PS5-konsollen.
2. Skub forsigtigt opladningsdokken ned i monteringspladen fra toppen.

PÅ EN VÆG
1. Fastgør monteringspladen på væggen og markere hullerne for boring.
2. Bor huller i væggen i henhold til størrelsen på skruerne og sæt dyvler i hullerne.
3. Skru derefter pladen ind i de forberedte huller.
4. Skub forsigtigt opladningsdokken ned over monteringspladerne.

BRUGSANVISNING
1. Tilslut kablet til USB-C-porten på dokken
2. Tilslut derefter kablet til din adapter, der har nok strøm til at forsyne opladestationen (vi anbefaler en adapter med en minimum 10W opladningseffekt).
3. Sæt derefter adapteren i en stikkontakt.
4. Du kan derefter vedhæfte DualSense-controlleren til ladestationens ben og opladningen starter umiddelbart.
5. Skyd øretelefonkrogen ned/op efter behov.

LED-INDIKERING
Rød - indikerer ladning
Blå - styrenheden er helt ladet
Lysdioden blinker - overspænding eller underspænding opdaget

PRODUKTSPECIFIKATIONER
Inmatning: DC 5V/1A
Ladetid for føreren: ca 2,5 timmar
Mått: 100*100*70 mm
Vikt: 172 g
Material: MATERIAL: ABS, PC

INGÅR I PAKKET
1x ladestationsbygning til PS5 DualSense-kontroller
4x dyvel
4x skrue
1x PS5-konsollinstallationsplatta
1x väggmonteringsplatta
1x bruksanvisning
1x laddkabel från USB-A till USB-C

ANTECKNINGAR
På produkten gäller en garanti i enlighet med EMC-direktivet 2014/35/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU. FIXED zone a.s. förklarar härmed att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i EMC-direktiven 2014/35/EU och 2011/65/EU.

FIXED zone a.s.
Kubatova 9
Česká Budějovice 37004
Tjeckien

BRUKERMANUAL

NO

Takk for at du kjøpte FIXED Hanging Charging Dock for PS5 DualSense-kontroller.

1. LED som indikerer at sjåføren lader
2. Driver ladeport (pinne)
3. USB-C-kontakt for ladestasjon

LES DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK
Den hengende ladestasjonen har to installasjonsmuligheter.

PÅ PS5-KONSOLLEN
1. Sett inn monteringsplaten fra toppen av PS5-konsollen.
2. Skyv ladedokken forsiktig fra toppen og inn i monteringsplaten.

PÅ EN VEG
1. Fest monteringsplaten til veggen og merk av hullene for boring.
2. Bor hull i veggen i henhold til størrelsen på skruene og sett pluggen inn i hullene.
3. Skru deretter platen inn i de forberedte hullene.
4. Skyv forsiktig ladehengestasjonen på installasjonsplatene fra toppen.

BRUKSANVISNING
1. Koble kabelen til USB-C-porten på dokkingstasjonen
2. Koble så kabelen til adapteren din som har nok strøm til å forsyne ladestasjonen (vi anbefaler en adapter med minimum 10W ladeeffekt).
3. Sett adapteren til ett stikkontakt.
4. Du kan deretter vedlegge DualSense-kontrolleren til ladestasjonens stift och ladningen börjar omedelbart.
5. Skyd øretelefonkroken ned/opp etter behov.

LED-INDIKASJON
Rød - indikerer lading
Blå - kontrolleren er fulladet
LED blinker - overspenning eller underspenning oppdaget

INKLUDERT I PAKKEN
1x ladestasjonskropp for PS5 DualSense-kontroller
4x dyvel
4x skrue
1x PS5-konsoll installasjonsplate
1x veggmonteringsplate
1x bruksanvisning
1x USB-A til USB-C-ledetråd

NOTATER
Produktet er garantert i henhold til lovbestemmelsene i landene der det selges. Ved servicemessige problemer, vennligst kontakt forhandleren du kjøpte utstyret fra. FIXED påtar seg ikke ansvar for skader forårsaket av feil bruk av produktet.

PRODUKTPLEIE OG VEDLIKEHOLD
Bruk en myk klut til å rengjøre produktet

SIKKERHETSTILTAK
Ikke utsett enheten for regn eller snø eller senk den i vann. Ikke la produktet stå i bilen i solen. Ikke utsett enheten direkte for sollys eller andre varmekilder. Ikke bruk enheten hvis den har blitt skadd. Ikke bruk enheten hvis den har blitt skadd på noen måte. Ikke demonter enheten, det er fare for elektrisk støt og/eller brannskader. Ikke modifiser strømledningen. Oppbevar enheten utilgjengelig for barn. Uautorisert åpning eller modifikasjon av produktdeler vil ugyldiggjøre garantien.

FEILSØKING
Hvis du har problemer med produktet ditt, kan du kontakte supporten vår på www.fixed.zone/support

Denna produkt är CE-märkt i enlighet med EMC-direktivet 2014/35/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU. FIXED zone a.s. erklärar härmed att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i EMC-direktiven 2014/35/EU och 2011/65/EU.

FIXED zone a.s.
Kubatova 9
Česká Budějovice 37004
Tjeckien

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

FI

Kiitos, että olet ostanut PS5 DualSense -ohjaimen FIXED-riipustettavan latausasteineen.

1. LED osoittaa, että ohjain latautuu
2. Kuljettajan latausportti (tappi)
3. USB-C-liitin latausasemaa varten

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ
Riipustettavassa latausasemassa on kaksi asennusvaihtoehtoa.

PS5-KONSOLILLA
1. Aseta asennuslevy paikalleen PS5-konsolin yläosasta.
2. Liu'uta latausasema varovasti asennuslevyyn päältä.

SEINÄLLÄ
1. Kiinnitä asennuslevy seinään ja merkitse reiät porausta varten.
2. Poraa seinään reiät ruuvien koon mukaan ja aseta tapit reikiin.
3. Ruuvaa levy sitten asennettuihin reikiin.
4. Liu'uta latauskeskus varovasti asennuslevyjen päälle yhdältä palin.

KÄYTTÖOHJEET
1. Liitä sitten kaapeli latauksen USB-C-porttiin.
2. Liitä sitten kaapeli sovittimeen, jonka teho riittää latausaseman virransyöttöön (suosittelemme sovitinta, jonka latausteho on vähintään 10 wattia).
3. Kytke sovitin pistorasiaan.
4. Tämän jälkeen voit kiinnittää DualSense-ohjaimen latausaseman nastoihin ja lataus alkaa välittömästi.
5. Liu'uta kuulokekoukkua alas/ylös tarpeen mukaan.

LED-MERKINTÄ
Punainen - osoittaa latauksia
Sininen - ohjain on täysin ladattu
LED vilkkuu - yli- tai alijännite havaittu.

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT
Syöttö: DC 5V/1A
Kuljettajan latausaika: n. 2,5 h.
Mitat: 100*100*70 mm
Paino: 172 g
Materiaali: ABS, PC

PAKKAUS SISÄLTÄÄ
1x latausasema PS5 DualSense -ohjaimelle
1x kynä
1x ruuvi
1x PS5-konsolin asennuslevy
1x seinäkiinnityslevy
1x käyttöohje
1x USB-A-USB-C-latauskaapeli

HUOMAUTUKSIA
Tuotteelle myönnetään takuu niiden maiden lakisäädösten määräysten mukaisesti, joissa sitä myydään. Huolto-ongelmissa ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. FIXED ei ota vastuuta tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuneista vahingoista.

TUOTTEEN HOITO JA YLLÄPITO
Puhdista tuote pehmeällä liinalla.

TURVATOIMENPITEET
Älä altista laitetta sateelle tai lumelle tai upota sitä veteen. Älä jätä tuotetta autoon auringonpaisteeseen. Älä altista laitetta suoraan auringonvalolle tai muille lämmönlähteiden läheen. Älä käytä laitetta, jos siihen on kohdistunut selvämerkkejä iskusta, se on puhonnut tai se on vahingoittunut millään tavalla. Älä käytä laitetta, jos virtajohto (ai'tai paloviemärin vaara on olemassa. Älä muokkaa virtajohtoa. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Tuotteen osien luvaton avaaminen tai muuttaminen mitätöi takuun.

VIANMÄÄRITYS
Jos sinulla on ongelmia tuotteen kanssa, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa www.fixed.zone/support

Tämä tuote on CE-merkitty EMC-direktiivin 2014/35/EU ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU mukaisesti. FIXED zone a.s. vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää EMC-direktiivien 2014/35/EU ja 2011/65/EU olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säännökset.

FIXED zone a.s.
Kubatova 9
České Budějovice 37004
Tšekin tasavalta

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

HU

Köszönjük, hogy megvásárolta a FIXED függő töltő dokkolót a PS5 DualSense vezérlőhöz.

1. LED jelző, hogy a meghajtó töltődik
2. Vezető töltőport (port)
3. USB-C csatlakozó a töltőállomáshoz

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET
A függő töltőállomásnak két felszerelési lehetősége létezik.

A PS5 KONZOLON
1. Helyezze be a szerelőlemezt a PS5 konzol tetejéről.
2. Óvatosan csúsztassa a töltődokkolóra dokkolót a PS5 konzol tetejéről.

A FALON
1. Rögzítse a szerelőlemezt a falhoz, és jelölje meg a furatokat a fúráshoz.
2. Furjon lyukakat a falba a csavarok méretének megfelelően, és helyezze be a tipliket a lyukakba.
3. Ezután csavarja be a lemezt az előkészített lyukakba.
4.