

CZ

NÁVOD

1. Použijte alkoholem napuštěný hadřík k odstranění mastnoty a nečistot.
2. Použijte hadřík z mikrovlákna k odstranění zbytků nečistot.
3. Samolepkou odstraňte prach.
4. Ze skla odstraňte krycí vrstvu chránicí lepení.
5. Aplikujte přesně sklo.
6. Uhladte sklo od shora dolů a vytlačte případné bublinky.
7. Nastavte znovu otisk prstu.

Hotovo. Používejte zařízení, jak jste zvyklí. Nyní je chráněno sklem FIXED.

SK

NÁVOD

1. Použite alkoholom napustenú handričku k odstráneniu mastnoty a nečistôt.
2. Použite handričku z mikrovlákna k odstráneniu zvyškov nečistôt.
3. Samolepkou odstráňte prach.
4. Zo skla odstráňte kryciu vrstvu chrániacu lepiacu časť.
5. Aplikujte presne sklo.
6. Vyhľadte sklo zhora nadol a vytlačte všetky bubliny.
7. Opäť nastavte odtlačok prsta.

Hotovo. Používajte zariadenie tak, ako to máte vo zvyku. Teraz je chránené sklom FIXED.

EN

INSTRUCTIONS

1. Use a cloth soaked in alcohol to remove grease and dirt.
2. Use a microfibre cloth to remove any remaining dirt.
3. Use the sticker to remove dust.
4. Remove the protective cover layer from the glass.
5. Apply the glass.
6. Smooth the glass from top to bottom and squeeze out any bubbles.
7. Set the fingerprint again.

Done. Use the device as usual. It is now protected by FIXED glass.

DE

ANLEITUNG

1. Nutzen Sie das mit Alkohol getränkte Tuch zur Fett- und Schmutzbeseitigung.
2. Nutzen Sie das Mikrofasertuch zur Beseitigung der Schmutzreste.
3. Beseitigen Sie den Staub mittels des Aufklebers.
4. Beseitigen Sie vom Glas die Deckschicht zum Schutz der Verklebung.
5. Applizieren Sie das Glas präzise.
6. Glätten Sie das Glas von oben nach unten und drücken Sie eventuelle Luftblasen aus.
7. Setzen Sie den Fingerabdruck wieder ein.

Fertig. Benutzen Sie das Gerät so, wie Sie gewöhnt sind. Jetzt ist es mit dem Glas FIXED geschützt.

Need help?

Check out our customer service at www.FIXED.zone

Because we care.

