

CZ manuál FIXED PIN

Aktivní stylus

Obsah balení

- Aktivní stylus FIXED Pin
- USB nabíjecí kabel s konektorem microUSB
- Manuál

Děkujeme za zakoupení FIXED Pin. Výrobek byl zpracován za vysokých standardů a splňuje nejpřísnější měřítka na kvalitu produktu. Stylus je vhodný pro použití se všemi dotekovými displeji mobilních telefonů, tabletů a dalších zařízení. Před prvním použitím se pozorně přečtěte tento manuál.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím stylus nabijte. Zapojte dodávaný microUSB kabel do konektoru nabíjení a sluchátka nabijte z USB portu počítače nebo USB nabíječky. Stav nabíjení indikuje stavová LED dioda. Červeně svítí během nabíjení, po nabití dioda zhasne. Před nabíjením se ujistěte, že je stylus vypnutý. Během nabíjení nelze se stylusem pracovat. Doba nabíjení je 1-2 hodiny. Výdrž baterie je až 4 hodiny kontinuální práce.

Nalepení pouzdra

Pouzdro nalepte na čistý povrch. Před nalepením doporučujeme povrch odmastit.

Zapnutí a vypnutí



Stylus zapnete vytažením z pouzdra ven. Po 3s LED indikační dioda začne svítit bíle a stylus je připraven k práci.

Stylus vypnete opětovným zasunutím do pouzdra.

Poznámky

- Při práci mějte displej vašeho zařízení čistý.
- Při použití s ochrannými skly může docházet ke zhoršení citlivosti hrotu stylu.
- Pro čištění stylu nepoužívejte alkohol ani jiné roztoky a čisticí prostředky.
- Pero nerozebírejte. Při styku s vodou a jiným poškození stylus ihned vypněte.
- Vyhněte se kontaktu s vysokými teplotami, vysokou vlhkostí, přímým slunečním světlem.

Certifikace a bezpečnostní informace



Tento produkt je označen značkou CE v souladu s ustanoveními směrnice R & TTE (1999/5/EC) a směrnice o nebezpečných látkách (2011/65/EU). Značkou CE prohlašuje FIXED®, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

POKyny PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY (Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí, či újmě na lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je, prosíme, od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.



Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo, kde byl produkt zakoupen, nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku. Právnícké osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady za účelem likvidace. Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii, nepokoušejte se otevřít výrobek, nebo vyjmout baterii, protože to může způsobit zranění a poškození produktu. Při likvidaci výrobku, se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie. Baterie obsažená v přístroji, je navržena podle životního cyklu výrobku.

Import a distribuce: RECALL s.r.o.