Návod pro nabíječky FIXED

CZ

Přečtěte si tento manuál a zejména bezpečnostní upozornění před použitím produktu. Uschovejte manuál pro případné budoucí použití, zahrňte ho při předání výrobku třetí straně. FIXED.zone a.s. nejsou v žádném případě za újmu nebo poškození na zdraví nebo na majetku vyplývající z nesprávného použití výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – NABÍJEČKA

Produkt zapojujte pouze v interiérech do zpravné zásuvky s uzemněním zásuvky 100–240 V AC. Produkt zapojujte pouze do snadno přístupných zásuvek, ze kterých jej můžete rychle odpojit, nastane-li problém. Nepoškozujte produkt pokud je poškozený. Nikdy se nedotýkejte produktu mokrýma nebo vlhkýma rukama. Nepoužívejte produkt se vlhké místnosti nebo v dešti. Nikdy neskladujte do otvorů výrobku kovové předměty, jako jsou klíče nebo sponky na papír. Aby nedošlo k poruchám nebo poškození výrobku, vyhněte se jeho pádům, nemačkejte produkt, nicím do něj nevrážejte a neskladujte zařízení produkt velkým tlakem. Chraňte produkt před vlhkostí, vodou a jinými kapalinami. Jestliže produkt přijde do kontaktu s vodou, vlhkostí nebo jinými kapalinami, nepoužívejte jej dokud se vyhodí z obvodu elektrických prouderů. Nevyzasujte vše produkt přímé teplo, přímému slunečnímu svitu, nepokládejte na topení. Kamna nebo jiné zdroje tepla jako například pálení deska s automatikou v létě. Nikdy nepoužívejte produkt bez dozoru. Během provozu může být produkt nepříjemně teplý nebo horký. Nikdy produkt nepoužívejte k jiným účelům, než je primárný a zřízení do tepla. Pokud se vytvořil kondenzace a apiš k poškození produktu. Vyčistěte než produkt dosáhne pokojové teploty. To může trvat nejméně dvě hodiny. Nikdy produkt nepoužívejte v prostředí s hořlavými plyny a kapalinami. Nikdy produkt nepoužívejte k jiným účelům, než jsou ty, které jsou uvedeny v tomto manuálu. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol nebo jiné chemické rozpouštěvadla. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol nebo jiné chemické rozpouštěvadla. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředek, alkohol ani jiné agresivní chemické rozpouštěvadla. Pro zabránění ztrátám odpovědnosti v případě kapaliny. Nikdy nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat elektrické přístroje bez dozoru.

Upozorňujeme, že se dále nebo v jakýchkoliv jiných zemích,