NÁVOD PRO KABELY FIXED

CZ

Přečtěte si tento manuál a zejména bezpečnostní upozornění před použitím produktu. Uschovejte manuál pro případné budoucí použití, zahrňte ho při předání výrobku třetí straně.

FIXED.zone a.s. není zodpovědná za újmu nebo poškození na zdraví nebo na majetku vyplývající z nesprávného použití výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Kabel je určen pouze pro nabíjení baterií v připojeném zařízení a datovou synchronizaci s počítačem. Kabel je určen pouze pro osobní užití, nikoliv pro průmyslové použití. Produkt používejte pouze v interiérech, vyhněte se venkovnímu využití, zvláště v dešti. Vyhněte se používání produktu v prostředích s vysokou teplotou a vlhkostí, nebo v příliš prašném prostředí. Vyhněte se umístění produktu na přímém slunečním záření, blízko všem zdrojům tepla (např. svíčky) a v bezprostředním okolí magnetického pole (např. reproduktory). Vždy vytahujte kabel za konektory, netahejte za kabel samotný. Ujistěte se, že kabel není zamotaný a neleží přes ostré okraje. Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený. Nikdy nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat elektrické přístroje bez dozoru.

Ujistěte se, že si dětí nehrají s plastovým obalem. Mohou spolknout malé části a udusit se.

POUŽITÍ

1. Připojte menší konec do vašeho zařízení pro nabíjení a/nebo datovou synchronizaci

2. Připojte větší konektor do USB portu (2.4A max) nabíječky, nebo počítače. Automaticky začne nabíjení a/nebo datová synchronizace s vaším zařízením

3. Po použití odpojte kabel od USB portu a z vašeho zařízení

ČIŠTĚNÍ

Je-li to nutné, očistěte produkt vlhkým hadříkem a před použitím jej nechte úplně vyschnout. Pro čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, korozivní nebo plynné čisticí prostředky.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte produkt v čistém a suchém prostředí. Nenechávejte jej na přímém slunečním světle.

LIKVIDACE PRODUKTU

(Platí v zemích s oddělenými systémy sběru recyklovatelných materiálů). Staré produkty nesmějí být likvidovány společně s domácím odpadem! Pokud produkt již nebude fungovat, zlikvidujte jej v souladu s platnými předpisy ve vaší zemi.

To zajišťuje, že staré výrobky jsou recyklovány profesionálním způsobem a také vyloučuje negativní důsledky pro životní prostředí. Z tohoto důvodu je elektrické zařízení označeno zde zobrazeným symbolem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - KABEL

Podporované použití: 5V - DC, 2.4A max

Tento produkt je označen CE v souladu s ustanoveními směrnice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU. Tímto společnost FIXED.zone a.s. prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EMC 2014/30/EU a 2011/65/EU.

DOVOZ

FIXED.zone a.s., Kubatova 6,
Ceske Budejovice, 37004,
CZECH REPUBLIC

Vyrobeno v Číně

NÁVOD PRE KÁBLE FIXED

SK

Prečítajte si tento manuál a predovšetkým bezpečnostné upozornenia pred použitím výrobku.

Uschovajte manuál pre prípadné budúce problémy, priložte ho pri predaní výrobku tretej strane.

Spoločnosť FIXED.zone a.s. nie je zodpovedná za újmu alebo poškodenie na zdraví alebo na majetku vyplývajúceho z nesprávneho používania výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Kábel je určený iba pre nabíjanie batérie v pripojenom zariadení a dátovú synchronizáciu s počítačom. Kábel je určený iba pre osobné užívanie, nikoľvek nie pre priemyselné použitie. Výrobok používajte iba v interiéroch, vyhnite sa vonkajšiemu využitiu, obzvlášť v daždi. Vyhnite sa používaniu výrobku v prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou alebo v prilišnom prašnom prostredí . Vyhnite sa umiestneniu výrobku na priamom slnečnom svetle, v blízkosti všetkých zdrojov tepla (napr., sviečky) a v bezprostrednom okolí magnetického poľa (napr., reproduktory). Vždy vyťahujte kábel za konektory, nikdy nie za samotný kábel. Uistite sa, že kábel nie je zamotaný a neleží cez ostré hrany. Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený. Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám s zdravotným postihnutím používať elektrické prístroje bez dozoru.

Uistite sa, že si deti nehrajú s plastovým obalom. Môžu prehltnúť malé časti a udusiť sa.

POUŽITIE

1. Pripojte menší koniec do vášho zariadenia pre nabíjanie a/alebo dátovú synchronizáciu

2. Pripojte väčší konektor do USB portu (2.4A max) nabíjačky alebo počítača. Automaticky začne nabíjanie a/alebo dátová synchronizácia s vaším zariadením

3. Po použití odpojte kábel od USB portu a z vášho zariadenia

ČISTENIE

Ak je to nutné, očistite výrobok vlhkou handričkou a pred použitím ho nechajte úplne vyschnúť. Pre čistenie nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, korozívne alebo plynné čistiace prostriedky.

SKLADOVANIE

Uchovávajte výrobok v čistom a suchom prostredí. Nenechávajte ho na priamom slnečnom svetle.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

(Platí v krajinách s oddelenými systémami zberu recyklovateľných materiálov).

Staré výrobky nemôžu byť likvidované spolu̇̇̇