

FIXED ZEN 20 PRO

FIXED ZEN 20 PRO – UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že si zakoupil/a prostředky FIXED Zen 20 Pro.

1 USB-C1
2 USB-A
3 Port
4 Port
5 LED displej
Na Port lze připojovat displej.

Přednastavené profily lze měnit takto:

MENU A PROFILY:
1. Pro zjištění stavu nabití stiskněte tlačítko na boku powerbanky. Rozsvítí se LED displej, který tři tlačítka nabití powerbanky ve 20% krocích. Pokud powerbanka nebude 3 sekundy nabíjet, LED displej se vypne.
2. Pokud je powerbanka nabitá, připojte USB-C kabel. Když nabíjení v baterii, a připojte k baterii telefon/tablet a to pomocí USB-A kabelu. LED displej zobrazuje powerbanka se dobíjí stejným způsobem.
3. Pro aktivaci/deaktivaci Pass-Through stiskněte tlačítko na boku powerbanky na 3 sekundy.
4. Pro aktivaci/deaktivaci Fast Charge stiskněte tlačítko na boku powerbanky na 3 sekundy.

MENU A LED DISPLEJ:

Zobrazení stavu nabití powerbanky v %
Zobrazení hodnot aktuálního vyúčtování volt a ampér. Při nabíjení ve zařízení napětí/proud nabíjeného zařízení
Zobrazení hodnot aktuálního vyúčtování volt a ampér. Při nabíjení ve zařízení napětí/proud nabíjeného zařízení
Pro nabíjení powerbanky prostřednictvím USB-C. Pro nabíjení telefonu/tablet a to pomocí USB-A kabelu. Lze nabíjet telefon/tablet a to pomocí USB-A kabelu. Lze nabíjet telefon/tablet a to pomocí USB-A kabelu.

MODELOVÁ STRUKTURA:

SPECIFIKACE PRODUKTU:
Kapacita: 20 000mAh
Typ baterie: Li-ion
USB-C1 Výstupy: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A, 5V9V 5A, 5V9V 5A, 5V9V 5